

# mitsubishi 4G15

## Запчасти для ТО

	Топливный насос	3456FG3669
	Фильтр топливный	5831PE6277
	Фильтр масляный	1214CM1381
	Свеча зажигания	7894AP7918
	Провода в/вольтовые	5191PA5889




## Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	
	STD	7187GN1066
	0.5	5307NW9740
	1.0	8618GS5681
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	
	STD	7998SS1808
	0.5	4768DZ6088
	1.0	3260QQ1096
	Шатун в сборе	1117QF4876
	Вал коленчатый	8511PK3875
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	1292GN2923
	Вкладыши коренные центр. (на ДВС 1 шт.)	8325WL7257
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	5570LW3429




## Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	6689DF8967
	Шкив коленвала	4483IQ6100
	Шкив распредвала	2376IL1091
	Ремень привода ГРМ	7202WI7245
	Натяжитель ремня	8049FI7353
	Клапан впуск. $\phi$ 26 (на ДВС 4 шт.)	4727SG6883
	Клапан впуск. $\phi$ 31 (на ДВС 4 шт.)	2918VN9998
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	2526IG8213
	Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 8 шт.)	4389VS2739
	Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.)	4038JJ3028
	Пружина клапанная впуск (на ДВС 8 шт.)	6255ZG1036
	Пружина клапанная выпуск (на ДВС 4 шт.)	9513FQ1810
	Коромысло Выпуск. (на ДВС 2 шт.)	8369JG3579
	Коромысло Выпуск. (на ДВС 2 шт.)	1389RR7058
	Коромысло Впуск. (на ДВС 4 шт.)	3791ZI5825
	Коромысло Впуск. (на ДВС 4 шт.)	4279IQ1079
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 12 шт.)	1037ID1280





## Система смазки

	Насос масляный	6898ZW9852
	Фильтр масляный	1214CM1381
	Датчик аварийного давления масла	2201SD4567









## Топливная система

	Топливный насос	3456FG3669
	Фильтр топливный	5831PE6277
	Карбюратор	4485LD7533

## Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	4670RV8786
	Термостат	2575TP2854
	Ремень приводной	5834SZ9380
	Датчик температуры	1037JG1027

## Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	4821AB5233
	Крышка прерывателя	4821AB5233
	"Бегунок"	9583CT7452
	Катушка зажигания	8951ET2679
	Датчик температуры	1037JG1027
	Датчик аварийного давления масла	2201SD4567
	Стартер	8916MA3136
	Генератор	2152TB7996

## Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	2934DI3578
	Прокладка головки блока	1060GN5763
	Прокладка клапанной крышки	4922JV8108
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	1037ID1280
	Прокладка термостата	3431NL1097
	Прокладка водяного насоса	6700DQ9375
	Прокладка впускного коллектора	2381RI8239
	Прокладка выпускного коллектора	3557LW5599
	Сальник коленвала задний	7884IF1874
	Сальник коленвала передний	1214CM4698
	Сальник распредвала	9304FD4685

