






HYUNDAI D4DD


Запчасти для ТО

	Фильтр топливный	9187TE4031
	Фильтр масляный	5235GI5377
	Форсунка в сборе	9095SS7635
	Свеча накаливания	2608WD7903

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень (на ДВС 4 шт.) STD	5987LD1033
	Палец поршневой	7228LL2274
	Кольцо стопорное (на поршень 2 шт.)	7765LD1071
	Гильза блока цилиндров	9934GL8894
	Кольца поршневые (к-т на ДВС) STD	9476GQ1694
	Шатун в сборе	2815LD7294
	Вал коленчатый	8575DQ2434





	Вкладыши коренные (к-т на ДВС) STD	7914WW1854
	0.25	2068DW2332
	0.50	2337LG3542
	0.75	1044SQ5286
	1.00	5722QL6201

	Полукольца упорные (к-т на ДВС) STD	4175LG1056
	0.15	9084WS4521
	0.30	6248DG5527
	0.45	5002QL7036





	Вкладыши шатунные (на ДВС 8шт.) STD	4232SS8219
	0.25	1112МК7306
	0.50	1112МК6509

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	1159LD1738
	1. Шестерня	8542GG7562
	2. Шестерня	9987DS3937
	3. Шестерня	2787DD3417
	4. Шестерня	1279LS7583
	Втулка распредвала №1	1056DD2794
	Втулка распредвала №2	3016WG5449
	Втулка распредвала №3	9041DD2394
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	7628GQ8108
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	3616WS7173
	Клапан впуск. (на ДВС 8 шт.)	8328SL8913
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	5458DL1004
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 8 шт.)	5956SQ8477
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	6726LD1074
	Пружина клапана внешняя (на ДВС 8 шт.)	2274GL1032
	Пружина клапана внутренняя (на ДВС 8 шт.)	1829DL2703
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 8 шт.)	2947WQ1068

	Ось коромысел	7834GL1033
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	2731GL7941
	Турбокомпрессор	9499QG3443
	Насос вакуумный	3578QD5329

Система смазки

	Насос масляный	7481DL5362
	Фильтр масляный	5235GI5377
	Датчик аварийного давления масла	1740DS7639
	Радиатор масляный	8112SD4439








Топливная система

	Фильтр топливный	9187TE4031
	Рампа топливная	9180GL5954
	ТНВД	9494LD4051
	Форсунка в сборе	9095SS7635
	Датчик давления топлива	1031LL7495
	Трубка топливная 1цил.	1046LD1078
	Трубка топливная 2цил.	2564QS1783
	Трубка топливная 3цил.	1150WD9079
	Трубка топливная 4цил.	3042QD9830
	Трубка топливная обратка	7429WQ2942

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	1006LQ7647
	Термостат	1627QS9143
	Прокладка термостата	8227SW3382
	Ремень привода вод.насоса (на ДВС 2 шт.)	7064QV9728
	Ремень привода вентилят.	3467WG1746
	Датчик температуры	7190WD2966
	Крыльчатка вентилятора	8713CA9247

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	1740DS7639
	Датчик температуры	7190WD2966
	Свеча накаливания	2608WD7903
	Стартер	3810QS9335
	Генератор	9472DQ9091
	Датчик коленвала	6732GL6679
	Датчик распредвала	8687LL9986

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	1711LS6997
	Прокладка клапанной крышки	2230WG7503
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	2731GL7941
	Прокладка термостата	8227SW3382
	Прокладка передней крышки	6453QQ3596
	Прокладка впускного коллектора	9662SQ7223
	Прокладка выпускного коллектора (на ДВС 4 шт.)	5777WW9872
	Сальник коленвала задний	8342DQ5128
	Сальник коленвала передний	2808QW9652
	Шайба форсунок	8070LW2095

