

# ISUZU 4LB1

## Запчасти для ТО

Насос топливоподкачивающий



5791CE5016



Фильтр топливный

4487AA4608



Фильтр масляный

1214CM4718



Свеча накала

7337PA4097



Распылитель форсунки

1097WV2229

## Кривошипно-шатунный механизм



Поршень (на ДВС 4 шт.)

STD 6906GZ8915

0.25 4684FG7938

Палец поршневой

4684FG7938

Кольца стопорные

(на поршень 2 шт.)

1013JJ8547



Кольца поршневые

STD 2834CK6505

0.25 5400ZV9464



Шатун (на ДВС 4 шт.) 3212HT9215



Вал коленчатый 8389SD1676

Шпонка коленвала

5817ZR5069

Вкладыши коренные

(комплект на двигатель)



STD 2422IR3466

Полукольца упорные

(на ДВС 2 шт.)

2785II3398



Вкладыши шатунные

(на ДВС 4 шт.)

STD 1055DN6233

## Газораспределительный м-зм



Вал распределительный

3758JZ2435



1. Шестерня коленвала 5048GL6829
2. Шестерня распредвала 2175SS9287
3. Шестерня промежуточная 2934WG8261
4. Шестерня промежуточная 3353RF4887
5. Шестерня привода гидронасоса 1294ZN1464



Клапан впускной (на ДВС 4 шт.) 4391PT4502

Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) 9707FZ3423

Втулка направляющая

(на ДВС 8 шт.) 2780DR3786



Пружина клапанная

(на ДВС 8 шт.) 5094IR9944



Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.) 9864LF1095

Толкатель (на ДВС 8 шт.) 5182HN9659



Колпачок маслосъёмный

(на ДВС 8 шт.) 9630GD6811



Коромысло клапана (Впуск на ДВС 4 шт.) 4132HK9960

Коромысло клапана (Выпуск на ДВС 4 шт.) 4132HK6869



Ось коромысел (на ДВС 1 шт.) 5451RQ5870

## Система смазки



Насос масляный

5815WW4822



Фильтр масляный

1214CM4718



Датчик аварийного давления масла

4633VV1014

## Топливная система



Насос топливоподкачивающий

5791CE5016



Фильтр топливный

4487AA4608



Форсунка

1008JV5079



Распылитель форсунки

1097WV2229



Трубка топливная обратка

2604RV7859



Трубка топливная к форсунке

4708VI1062



Топливный насос высокого давления (на ДВС 4 шт.)

3340GZ4272



Клапан электромагнитный остановки двигателя

2334JS2287

## Система охлаждения



Насос охлаждающей жидкости

1595WJ5791



Термостат

2575TP8915



Датчик температуры

2856NJ1082

## Электрооборудование



Свеча накала

7337PA4097



Датчик температуры

2856NJ1082



Датчик аварийного давления масла

4633VV1014



Клапан электромагнитный остановки двигателя

2334JS2287



Стартер

8916MA1423



Генератор

2152TB6026

## Прокладки и уплотнения



Набор прокладок и уплотнений

2504NF1537



Прокладка головки блока

4806RR1401



Прокладка клапанной крышки

9193FW3508



Колпачок маслосъёмный

(на ДВС 8 шт.)

9630GD6811



Прокладка термостата

7523IS2650



Прокладка водяного насоса

4345GI6133



Прокладка коллектора

2475NV8707



Сальник коленвала задний

6511RZ3123



Сальник коленвала передний

5761JW4244



Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)

3057QQ2276



Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)

6646GN9914



Уплотнение форсунки (на ДВС 4 шт.)

3576SQ5948



Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)

6631IS1083

