

# YANMAR 4D94LE



## Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	<b>5791CE2600</b>
	Фильтр топливный сетка	<b>7415VW7999</b>
	Фильтр топливный	<b>4487AA2055</b>
	Фильтр масляный	<b>1214CM1193</b>
	Свеча накала	<b>7337PA4647</b>
	Распылитель форсунки	<b>8627WL9642</b>

## Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	<b>6463RW2400</b>
	Втулка распредвала	<b>2628GJ7797</b>
	1. Шестерня коленвала	<b>1040ZG6722</b>
	2. Шестерня ТНВД	<b>5336DF2330</b>
	3. Шестерня промежут.	<b>8280SF7124</b>
	4. Шестерня распредвала	<b>1065FW1006</b>
	5. Шестерня привода гидронасоса	<b>1039RI7608</b>

## Топливная система











	Насос топливоподкачивающий	<b>5791CE2600</b>
	Фильтр топливный	<b>4487AA2055</b>
	Фильтр топливный сетка	<b>7415VW7999</b>
	Форсунка	<b>9076NG6249</b>
	Распылитель форсунки	<b>8627WL9642</b>
	Трубка топливная обратка	<b>1053FV7473</b>
	Трубка топливная (1 цили.)	<b>6720VD2438</b>
	Трубка топливная (2 цили.)	<b>1009DW4406</b>
	Трубка топливная (3 цили.)	<b>8579ZJ8617</b>
	Трубка топливная (4 цили.)	<b>8475WZ1884</b>

## Прокладки и уплотнения





	Набор прокладок и уплотнений	<b>4179IZ9376</b>
	Прокладка головки блока	<b>6117RQ1569</b>
	Прокладка клапанной крышки	<b>1002JS1108</b>
	Колпачок маслосъёмный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	<b>7315HE9112</b>
	Колпачок маслосъёмный Впуск (на ДВС 4 шт.)	<b>7315HE4185</b>
	Прокладка термостата	<b>1686IZ3281</b>
	Прокладка насоса охл.жидкости	<b>1501NI2509</b>
	Прокладка впускн.коллектора	<b>1077QW4205</b>
	Прокладка выпускн.коллектора	<b>3627SN5405</b>
	Сальник коленвала задний	<b>6062RJ1253</b>
	Сальник коленвала передний	<b>7975DV6939</b>
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.)	<b>2427IG2599</b>

## Кривошипно-шатунный механизм




	Поршень с кольцами	<b>STD 5561AC2479</b> <b>0.25 5561AC7381</b>
	Палец поршневой	<b>6533PC2407</b>
	Кольцо стопорное 2 шт.	<b>2792ZW1069</b>
	Гильзы блока (на ДВС 4шт.)	<b>6536WW5834</b>
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	<b>STD 2834CK1688</b> <b>0.25 2834CK8885</b>
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	<b>3212HT9327</b>
	Вал коленчатый	<b>8511PK6496</b>
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	<b>STD 7815BK6939</b> <b>0.25 7815BK2006</b>
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.)	<b>STD 6575PM8124</b> <b>0.25 6575PM2961</b>
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	<b>STD 7676ZF5186</b> <b>0.25 1112MK6622</b>

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	<b>4391PT1246</b>
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	<b>4391PT4289</b>
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	<b>9428QD9723</b>
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	<b>8566RN9935</b>
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	<b>5182HN3629</b>
	Колпачок маслосъёмный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	<b>7315HE9112</b>
	Колпачок маслосъёмный Впуск (на ДВС 4 шт.)	<b>7315HE4185</b>
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	<b>8113CX2794</b>
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	<b>4132HK4141</b>
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.)	<b>4132HK6490</b>






## Система смазки

	Ось коромысел	<b>3698NF6121</b>
	Насос масляный	<b>1010ZN1026</b>
	Фильтр масляный	<b>1214CM1193</b>
	Датчик аварийного давления масла	<b>7763LN9089</b>

## Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	<b>6198ET3358</b>
	Термостат	<b>7286DZ6015</b>
	Датчик температуры	<b>7378LJ7990</b>

## Электрооборудование

	Свеча накала	<b>7337PA4647</b>
	Датчик температуры	<b>7378LJ7990</b>
	Датчик аварийного давления масла	<b>7763LN9089</b>
	Клапан ТНВД электромагнитный	<b>6358RF5818</b>
	Стартер	<b>8916MA1135</b>
	Стартер(мокрое сцепл.)	<b>8916MA8808</b>
	Генератор	<b>2152TB3198</b>

