










mitsubishi S4S OLD

Запчасти для ТО



	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Фильтр масляный	1214CM1036
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Свеча накаливания	7337PA9709



Кривошипно-шатунный механизм

Поршень (на ДВС 4 шт.)


	STD	5561AC4378
	0.25	5561AC5648
	0.50	5561AC2147
	Палец поршневой	6533PC9656
	Кольцо стопорное (2шт. на поршень)	3325RF6209

Кольца поршневые (к-т на поршень)


	STD	2834СК3209
	0.25	2834СК6691
	0.50	2834СК3080
	Шатун в сборе	3212НТ7634

	Вал коленчатый	8511PK1344
	Шестерня коленвала	8216GL8195


Вкладыши коренные к-т на ДВС

	STD	7815BK6249
	0.25	7815BK6372
	0.50	7815BK2479
	0.75	7815BK9098



Кольца упорные коленвала (на ДВС 3 шт.)



	STD	6575PM3787
	0.15	6575PM3753
	0.30	6575PM6305


Вкладыши шатунные к-т на ДВС


	STD	1112MK7293
	0.25	1112MK4773
	0.50	1112MK2553
	0.75	1112MK6275


Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	3475WF2524
	1. Шестерня распредвала	1010IN7084
	2. Шестерня промежуточная	7780WI7536
	3. Шестерня ТНВД	3945LQ8070
	4. Шестерня коленвала	8216GL8195
	5. Шестерня гидронасоса	6996ZG1099


	Штанга толкателя	1034GG7080
	Толкатель	6362VN4366

	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	1042VW1008
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	9431NZ5610

	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9208SJ5104
---	------------------------------------	------------


	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX3741
--	----------------------------------	------------

	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK3611
---	----------------------------------	------------

	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	1192NS6409
---	--------------------------------------	------------

	Ось коромысел	1658LL9744
---	---------------	------------

Система смазки

	1. Насос масляный	4258GG1044
---	-------------------	------------




	Фильтр масляный	1214CM1036
---	-----------------	------------

	Датчик аварийного давления масла	2375WN9571
---	----------------------------------	------------




Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	ТНВД	4656DN4383
	Клапан эл.магнитный ТНВД	6161RZ7652
	Трубка топливная 1цил.	4295NJ9925
	Трубка топливная 2цил.	6690SZ3294
	Трубка топливная 3цил.	3915DJ9784
	Трубка топливная 4цил.	3915QN6486
	Трубка топливная обратка	9750NQ4525
	Распылитель форсунки	5535DR5532
	Форсунка	9082FF4773

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET7616
	Термостат	2575TP7229
	Ремень приводной мокр.сцепл.	5523RZ1834
	сухое.сцепл.	4225VF1099

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	2375WN9571
	Свеча накаливания	7337PA9709
	Клапан эл.магнитный ТНВД	6161RZ7652
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Стартер	8916MA8874
	Генератор	
	С вакуум.насосом	2152TB4481
	Без вакуум.насоса	2152TB4735

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	8016IJ8777
	Прокладка головки блока	2387NF8073
	Прокладка клапанной крышки	8530IQ3686
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	1192NS6409
	Прокладка термостата	9466VF1674
	Прокладка впускного коллектора	1006VJ3529
	Прокладка выпускного коллектора	1085DD3522
	Прокладка водяного насоса	1001WL8440
	Сальник коленвала задний	3974DF1041
	Мокр.сцепл.	5579JN2699
	Сухое.сцепл.	
	Сальник коленвала передний	1466VI7331
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	5357SL1852
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	7424WJ6061

