

# XINCHAI A490BPG



## Запчасти для ТО



	Фильтр топливный	4487AA5445
	Фильтр масляный	3163MT3938
	Предпусковой подогреватель	9396ZD1812
	Распылитель форсунки	8424IZ5476

## Кривошипно-шатунный механизм



	Гильза блока (на ДВС 4шт.)	4872QQ4233
	Поршень (на ДВС 4 шт.)	5561AC4046
	Палец поршневой	9775DR4616
	Кольца стопорные (на поршень 2 шт.)	5393WF5987
	Кольца поршневые (на ДВС по 4 шт.)	
	1-е компрессионное	2571RF3859
	2-е компрессионное	2834CK4397
	Маслосъемное	2834CK8283
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT3356
	Крышка шатуна	1095JN5613
	Болт шатунный	5555NW2084
	Втулка шатуна	1025SN5276
	Вал коленчатый	8511PK6018
	Вкладыши коренные	
	Верхний (на ДВС 5 шт.)	7815BK3368
	Нижний (на ДВС 5 шт.)	7815BK2883
	Кольца упорные коленвала	
	Верхнее (на ДВС 2 шт.)	6575PM5104
	Нижнее (на ДВС 2 шт.)	6575PM7399
	Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	1112МК9504


## Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	6312WN3177
	1. Шестерня	2340RQ9738
	2. Шестерня	6554FV7907
	3. Шестерня	8879LR3455
	4. Шестерня	5949GW7668
	5. Шестерня	1010DJ8517
	6. Шестерня	1240RS5112


	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4844
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT9421
	Втулка клапана направляющая (на ДВС 8 шт.)	1311GJ6124


	Пружина клапанная внешняя (на ДВС 8 шт.)	8113CX2005
	Пружина клапанная внутренняя (на ДВС 8 шт.)	8113CX7193

	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	9245DZ2641
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HNH7417




	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	5123SD8975
---	--------------------------------------	------------

	Коромысло клапана (на ДВС 1 шт.)	4132HK1010
--	----------------------------------	------------

	Ось коромысел (на ДВС 1 шт.)	2737NV5913
---	------------------------------	------------


	Пружины коромысел (на ДВС 3 шт.)	6555JJ3266
---	----------------------------------	------------

## Система смазки



	Насос масляный	
	1. Шестерня масл.насоса	9859WZ5380
	2. Шестерня масл.насоса	7633ZZ5464
	3. Корпус насоса	3271SW8609
	4. Шестерня приводная	2567VV3216
	5. Вал приводной	1281SS1899
	Фильтр масляный	3163MT3938
	Датчик аварийного давления масла	9411DN3412

## Топливная система






	Фильтр топливный	4487AA5445
	Форсунка	7322RR4611
	Распылитель форсунки	8424IZ5476
	1. Трубка топливная (на ДВС 3 шт.)	5208VI7678
	2. Трубка топливная (на ДВС 1 шт.)	5321DS8979
	Трубка топливная (1 цил.)	5685DW1011
	Трубка топливная (2 цил.)	5791VZ9835
	Трубка топливная (3 цил.)	3504ZI3412
	Трубка топливная (4 цил.)	2486IF1000

	Топливный насос высокого давления	9660VI5637
---	-----------------------------------	------------

## Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	7905NL9448
	Термостат	2575TP1632
	Датчик температуры	1019GS2185
	Крыльчатка вентилятора	3501DF9447
	Ремень привода вентилятора	1178IG1900

## Электрооборудование

	Предпусковой подогреватель	9396ZD1812
	Датчик температуры	1019GS2185
	Датчик аварийного давления масла	9411DN3412
	Стартер	1096NQ8771
	Генератор	6070QL9277

## Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	8597RJ9485
	Прокладка клапанной крышки	6115JL6467
	Прокладка поддона	7658RQ3252
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	5123SD8975
	Прокладка термостата	6530WS7552
	Прокладка выпускного коллектора (на ДВС 4 шт.)	9407RI4775
	Прокладка передней крышки	8349LV6595
	1. Прокладка	8511DR1020
	2. Прокладка	8001RL3991
	Прокладка водяного насоса	5721FJ2226
	Сальник коленвала задний	6780QF6870

