

YANMAR 4D98E

Запчасти для ТО








	Насос топливоподкачивающий 5791CE2600
	Фильтр топливный сетка 7415VW7999
	Фильтр топливный 4487AA2055
	Фильтр масляный 1214CM1193
	Свеча накала 7337PA4647
	Распылитель форсунки 8627WL9642

Кривошипно-шатунный механизм




	Поршень с кольцами STD 5561AC8048 0.25 5561AC2329
	Палец поршневой 6533PC2407
	Кольцо стопорное 2 шт. 2792ZW1069
	Гильзы блока (на ДВС 4 шт.) 5663GR4486
	Кольца поршневые (к-т на поршень) STD 2834CK1889 0.25 2834CK4662
	Шатун (на ДВС 4 шт.) 3212HT9327
	Вал коленчатый 8511PK7002
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.) STD 7815BK6939 0.25 7815BK2006
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.) STD 6575PM8124 0.25 6575PM2961
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.) STD 7676ZF5186 0.25 1112MK6622

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный 6463RW2400
	Втулка распредвала 2628GJ7797
	1. Шестерня коленвала 1040ZG6722 2. Шестерня ТНВД 5336DF2330 3. Шестерня прмежут. 8280SF7124 4. Шестерня распредвала 1065FW1006 5. Шестерня привода гидронасоса 1039RI7608

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.) 4391PT1246
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) 4391PT4289
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.) 9428QD9723
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.) 8566RN9935
	Толкатель (на ДВС 8 шт.) 5182HN3629
	Колпачок маслосъёмный Выпуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE9112
	Колпачок маслосъёмный Впуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE4185
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.) 8113CX2794
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.) 4132НК4141
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.) 4132НК6490
	Ось коромысел 3698NF6121




Система смазки

	Насос масляный 1010ZN1026
	Фильтр масляный 1214CM1193
	Датчик аварийного давления масла 7763LN9089







Топливная система

	Насос топливоподкачивающий 5791CE2600
	Фильтр топливный сетка 7415VW7999
	Фильтр топливный 4487AA2055
	Форсунка 1053SS4253
	Распылитель форсунки 8627WL9642
	Трубка топливная обратка 1053FV7473
	Трубка топливная (1 цил.) 6720VD2438 Трубка топливная (2 цил.) 1009DW4406 Трубка топливная (3 цил.) 8579ZJ8617 Трубка топливная (4 цил.) 8475WZ1884
	Топливный насос высокого давления 7458JI4651
	Клапан ТНВД электромагнитный 6358RF5818

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости 6198ET3358
	Термостат 7286DZ6015
	Датчик температуры 7378LJ7990

Электрооборудование

	Свеча накала 7337PA4647
	Датчик температуры 7378LJ7990
	Датчик аварийного давления масла 7763LN9089
	Клапан ТНВД электромагнитный 6358RF5818
	Стартер 8916MA1135
	Стартер мокрое сцепл. 8916MA8808
	Генератор 2152TB3198

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений 9658IV8063
	Прокладка головки блока 1727SQ1133
	Прокладка клапанной крышки 1002JS1108
	Колпачок маслосъёмный Выпуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE9112
	Колпачок маслосъёмный Впуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE4185
	Прокладка термостата 1686IZ3281
	Прокладка насоса охл.жидкости 1501NI2509
	Прокладка впускн.коллектора 1077QW4205
	Прокладка выпускн.коллектора 3627SN5405
	Сальник коленвала задний 6062RJ1253
	Сальник коленвала передний 7975DV6939
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.) 2427IG2599

