

ТОУОТА 5К

Запчасти для ТО

	Фильтр масляный	1214СМ1267
	Фильтр топливный	4487АА8024
	Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.)	7894АР9664
	Крышка "трамблёра" с проводами	1789ВА5309
	Бегунок	2997ВВ5954

Кривошипно-шатунный механизм




	Поршень с пальцем (на ДВС 4шт.)	STD 5561АС4321
		0.5 5561АС4965
	Кольца поршневые (к-т на двигатель)	STD 2834СК7792
		0.5 2834СК5546
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212НТ6104
	Вал коленчатый	8511РК4307
	Вкладыши коренные (комплект на двигатель)	STD 7815ВК6843 (на ДВС 5 шт.)
		0.25 7815ВК9354
		0.50 7815ВК1866
	Кольца упорные (комплект на двигатель)	STD 6575РМ8622
		0.125 6575РМ4128
	Вкладыши шатунные (комплект на двигатель)	STD 1112МК9820 (на ДВС 4шт.)
		0.25 1112МК7976
		0.50 1112МК3981
		0.75 1112МК9678

Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	1035FG2767
	Комплект втулок распредвала	STD 1084SG3590
	0.125 4676VF8950	
	0.25 6542QW9034	
	1. Звёздочка к/вала 9048FW1092	
	2. Звёздочка р/вала 4544SN2260	
	3. Цепь приводная 1002FZ5295	
	4. Натяжитель цепи 1004QL1698	
	5. Успокоитель цепи 2800IJ7490	

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT8002
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT5540
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	8906DS2158
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	2317SG3942
	Толкатель/гидрокомпенсатор (на ДВС 8 шт.)	5182НН8026
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE2322
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8047LN5251
	Коромысло 1 клапана (на ДВС 4 шт.)	4132НК9244
	Коромысло 2 клапана (на ДВС 4 шт.)	4132НК8733
	Ось коромысел	5932IL4532



Система смазки

	Насос масляный	8982WJ7107
	Фильтр масляный	1214СМ1267
	Датчик аварийного давления масла	5798VW1510




Привод гидронасоса

	1. Звёздочка к/вала 1777FR1729
	2. Звёздочка гидро насоса 5336IS5075
	3. Цепь приводная 2404IV8468

Топливная система

	Насос топливный	5791CE9488
	Фильтр топливный	4487АА8024

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	7864JN7615
	Датчик температуры	5218RL1031
	Термостат	2575TP7547

Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	4821АВ4665
	Крышка "трамблёра" с проводами	1789ВА5309
	Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.)	7894АР9664
	Датчик температуры	5218RL1031
	Датчик аварийного давления масла	5798VW1510
	Стартер (сухое сцепление)	8916МА6603
	Стартер (мокрое сцепление)	8916МА5552
	Генератор	2152ТВ8866

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	9967GV2750
	Прокладка головки блока	6872GL1333
	Прокладка клапанной крышки	1076VN5416
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE2322
	Прокладка термостата	4970QW7511
	Прокладка рабочей части водяного насоса	1010SQ6256
	Прокладка впуск./выпуск коллектора (на ДВС 2 шт.)	2608SZ3934
	Сальник коленвала задний	5135WL1099
	Сальник коленвала передний	4353LD2623

