

Запчасти на дизельный двигатель Mitsubishi S4S NEW

MITSUBISHI S4S new

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Фильтр масляный	1214CM1036
	Распылитель форсунки	3072FR2766
	Свеча накаливания	7337PA9709
Кривошипно-шатунный механизм		
	Поршень (на ДВС 4 шт.)	
	STD	5561AC1091
	0.25	5561AC2325
	0.50	5561AC4978
	Палец поршневой	6533PC6680
	Кольцо стопорное (2шт. на поршень)	3325RF6209
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	
	STD	2834CK2779
	0.25	2834CK3814
	0.50	2834CK1490
	Шатун в сборе	3212HT9766
	Вал коленчатый	8511PK2480
	Шестерня коленвала	1649ZS1654
	Вкладыши коренные к-т на ДВС	
	STD	7815BK6249
	0.25	7815BK6372
	0.50	7815BK2479
	0.75	7815BK9098
	Кольца упорные коленвала (на ДВС 3 шт.)	
	STD	6575PM3787
	0.15	6575PM3753
	0.30	6575PM6305

Вкладыши шатунные к-т на ДВС

STD	1112MK7293
0.25	1112MK4773
0.50	1112MK2553
0.75	1112MK6275

Газораспределительный М-ЗМ

	Вал распределительный	1987RS2123
	1. Шестерня распредвала	1085RI2845
	2. Шестерня промежуточная	8672GL4240
	3. Шестерня ТНВД	3683GR9497
	4. Шестерня коленвала	1649ZS1654
	5. Шестерня гидронасоса	8762SF4275
	Штанга толкателя (на ДВС 4 шт.)	3914WV3743
	Толкатель (на ДВС 4 шт.)	5182NH3207
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	8384GG7785
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT7962
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9208SJ5104
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX4097
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK5476
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE3084
	Ось коромысел	7291GF8997

Система смазки

	1. Насос масляный	6662QJ1033
	Фильтр масляный	1214CM1036
	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	1309NQ4378
	ТНВД	7423JD5573
	Клапан эл.магнитный ТНВД	5890LS1033
	Трубка топливная 1цил.	1760VD1764
	Трубка топливная 2цил.	1035ZF9447
	Трубка топливная 3цил.	3418IG3103
	Трубка топливная 4цил.	3974QL9247
	Трубка топливная обратка	9750NQ4525
	Распылитель форсунки	3072FR2766
	Форсунка	8978ZQ2292

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET8168
	Термостат	2575TP5920
	Ремень приводной	3254JG8850
	Крыльчатка вентилятора	6224BT7457
	Датчик температуры	6187SQ6690

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615
	Датчик температуры	6187SQ6690
	Свеча накаливания	7337PA9709
	Клапан эл.магнитный ТНВД	5890LS1033
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Стартер сухое сцепл. мокрое сцепл.	8916MA5577 8916MA2974
	Генератор	2152TB5738

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	1025ZQ1280
	Прокладка головки блока	5898QW5050
	Прокладка клапанной крышки	8530IQ3686
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE3084
	Прокладка термостата	2153FS4905
	Прокладка впускного коллектора	1006VJ3529
	Прокладка выпускного коллектора	1085DD3522
	Прокладка водяного насоса	4114IN5172
	Сальник коленвала задний Мокр.сцепл. Сухое.сцепл.	3974DF1041 5579JN2699
	Сальник коленвала передний	2001GR1040
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	5357SL1852
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	7424WJ6061

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**