

Запчасти на дизельный двигатель Kubota V3600

KUBOTA V3600

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE4140
	Фильтр топливный	4487AA6637
	Фильтр топливный грубой очистки	8290SD1120
	Фильтр масляный	9185GL8268
	Форсунка в сборе	2540QQ3366
	Распылитель форсунок	4825NG1050
	Свеча накалывания	7337PA5359

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень (на ДВС 4 шт.)	
	STD	5561AC5032
	0.5	5561AC2544
	Палец поршневой	6533PC6690
	Кольцо стопорное	9104SS7417
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	
	STD	2834CK4136
	0.5	2834CK4871
	Шатун в сборе	3212HT4510
	Вал коленчатый	8511PK8137
	Шестерня коленвала	1089NI5556
	Шестерня привода масл.насоса	4502NG3775
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	
	STD	7815BK5493
	0.2	7815BK8258
	0.4	7815BK8436
	Полукольца упорные	
	STD	6575PM1996
	0.2	6575PM6183
	0.4	6575PM4592
	Нижние (на ДВС 2 шт.)	
	STD	6575PM5077
	0.2	6575PM6892
	0.4	6575PM5099

Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)

STD blue	1112MK2817
STD	1112MK1070
0.20	1112MK7951
0.40	1112MK4225

Газораспределительный м-зм

	Шестерня коленвала	1089NI5556
	Шестерня распредвала	1038SD1057
	Шестерня промежуточная	2300SS1042
	Вал распределительный	2066QG5580

	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	1043DD6559
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HH1596

	Клапан впуск. (на ДВС 8 шт.)	4391PT8129
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT7274
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 8 шт.)	3262LG5815
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	9569QD4714

	Пружина клапана впускного (на ДВС 8 шт.)	8113CX7177
	Пружина клапана выпускного (на ДВС 8 шт.)	8113CX1897

	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK3995
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK3402

	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 8 шт.)	7315HE7579
	Колпачок маслосъемн. Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE2358

	Ось коромысел	9927GG8717
--	---------------	------------

Система смазки

	Комплект шестерен масляного насоса	1549SS9671
	Фильтр масляный	9185GL8268
	Датчик аварийного давления масла	8541LS4377

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	5791CE4140
	Фильтр топливный	4487AA6637
	Фильтр топливный грубой очистки	8290SD1120

	ТНВД	1157DD1043
	Клапан электромагнитный	4358GQ9687

	Трубка топливная 1цил.	1011SL6006
	Трубка топливная 2цил.	8992DL9520
	Трубка топливная 3цил.	5034SG1357
	Трубка топливная 4цил.	2930GG7667
	Трубка топливная обратка	

	Форсунка в сборе	2540QQ3366
	Распылитель форсунок	4825NG1050

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	6198ET5656
	Прокладка водяного насоса	6626QD5037
	Термостат	2575TP1942
	Прокладка термостата	3579GL4992

	Ремень приводной	7854QI5649
--	------------------	------------

	Датчик температуры	9082GS9224
--	--------------------	------------

	Крыльчатка вентилятора	8713CA7896
--	------------------------	------------

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	8541LS4377
	Датчик температуры	9082GS9224
	Свеча накалывания	7337PA5359
	Стартер	8916MA8867
	Генератор	8543DS1724

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	9630LG6530
	Прокладка клапанной крышки	5187LS8589
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 8 шт.)	7315HE7579
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE2358
	Прокладка термостата	3579GL4992
	Прокладка ТНВД	8168GW4905
	Прокладка впускного коллектора	8927SW1659
	Прокладка выпускного коллектора	4484QS8850
	Прокладка водяного насоса	6626QD5037
	Сальник коленвала задний	1299DW3029
	Сальник коленвала передний	5000WW6967

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**