

Запчасти на дизельный двигатель Kubota V2203

KUBOTA V2203

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	8290GI5371		Полукольца упорные Верхние (на ДВС 2 шт.)	STD 0.2 0.4	6575PM3455 6575PM1238 6575PM9796
	Фильтр топливный	4487AA3418		Нижние (на ДВС 2 шт.)	STD 0.2 0.4	6575PM8570 6575PM6150 6575PM2272
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432		Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	STD 0.20 0.40	1112MK8298 1112MK3962 1112MK8122
	Топливоподкачивающий насос	5791CE5106				
	Фильтр масляный	1214CM4344				
	Форсунка в сборе	4884SS2430				
	Свеча накаливания	7337PA7929				
Кривошипно-шатунный механизм						
	Поршень (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC4562 0.25 5561AC6900		Вал распределительный с шестерней в сборе		3305QV3064
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	STD 2834CK2505 0.25 2834CK4303		Шестерня промежуточная		1334LW4170
	Шатун в сборе	3212HT8972		Шестерня ТНВД		9795DL6410
	Вал коленчатый	8511PK7492		Шестерня коленвала		2681VQ4847
	Шестерня коленвала	2681VQ4847		Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)		5698DS7310
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	STD 7815BK7227 0.2 7815BK6726 0.4 7815BK6670		Толкатель (на ДВС 8 шт.)		5182HN1657
	Вкладыш коренной передней (на ДВС 1 шт.)	STD 7815BK6714 0.2 7815BK4639 0.4 7815BK5626		Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)		4391PT7232
				Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)		4391PT1961
				Втулка направляющая Впуск (на ДВС 4 шт.)		1014JR1196
				Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)		2841JD1007
				Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)		8113CX3458
				Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)		4132HK7246
				Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)		7315HE4477
				Ось коромысел		2402SS4882
Система смазки						
	Насос масляный	4623LL3917				
	Шестерня масляного насоса	6966NI5535				
	Фильтр масляный	1214CM4344				
	Датчик аварийного давления масла	9969GD2922				

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	8290GI5371
	Фильтр топливный	4487AA3418
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432
	Топливоподкачивающий насос	5791CE5106
	ТНВД	9408JW4510
	Трубка топливная 1цил.	9340GD4456
	Трубка топливная 2цил.	3232LQ8655
	Трубка топливная 3цил.	6409LL1346
	Трубка топливная 4цил.	4716DL6819
	Трубка топливная обратка	1058DD7368

Система охлаждения

	Форсунка в сборе	4884SS2430
	Рабочая часть водяного насоса	6198ET4293
	Прокладка водяного насоса	5141GW9642
	Термостат	2575TP6050
	Ремень приводной	3302JI3620
	Термодатчик	4018LD2351
	Датчик температуры	2498DF4120
	Крыльчатка вентилятора	8713CA1978

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	9969GD2922
	Термодатчик	4018LD2351
	Датчик температуры	2498DF4120
	Свеча накаливания	7337PA7929
	Стартер	8916MA3378
	Генератор	2152TB9479

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	6703WG3276
	Прокладка клапанной крышки	8655FQ2095
	Прокладка поддона	1733LF7543
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE4477
	Прокладка термостата	8445GG2787
	Прокладка передней крышки	9669WW4790
	Прокладка масляного насоса	6284LL6551
	Прокладка ТНВД	9121QS3983
	Прокладка впускного коллектора	3290WJ6485
	Прокладка выпускного коллектора	8634VL7494
	Прокладка выпускного коллектора	3707JD1081
	Прокладка водяного насоса	5141GW9642
	Сальник коленвала задний	3833LL1028
	Сальник коленвала передний	2405QZ8478
	Шайба упл. форсунки	4557DD4826

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**