

Запчасти на дизельный двигатель Kubota V3300

KUBOTA V3300

Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	8971DW7132
	Фильтр топливный	4487AA6637
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432
	Топливоподкачивающий насос	5791CE4441
	Фильтр масляный	2535PH2806
	Форсунка в сборе	2540QQ3366
	Распылитель форсунки	4825NG1050
	Свеча накаливания	7337PA5359
Кривошипно-шатунный механизм		
	Поршень (на ДВС 4 шт.)	STD 2557DD3188
		0.5 2013GL9339
	Палец поршневой	9986LD6694
	Кольцо стопорное	5221LL7998
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	STD 7613LS8585
		0.5 1073SQ3674
	Шатун в сборе	1589WS1261
	Вал коленчатый	9510SD4493
	Шестерня коленвала	5693QD1070
	Шестерня привода масл.насоса	7294LS4403
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	STD 9462WS8899
		0.2 3701WD6884
		0.4 3766LL2940
	Полукольца упорные	STD 4884SQ4158
		0.2 3005QD2907
		0.4 9017GQ5636
	Верхние (на ДВС 2 шт.)	STD 5319SQ6531
		0.2 6999SG5891
		0.4 1038LS5018
	Нижние (на ДВС 2 шт.)	STD 5319SQ6531
		0.2 6999SG5891
		0.4 1038LS5018

	Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	STD blue 7026SS8853
		STD 4321LQ7248
		0.20 1068DG2384
		0.40 3241GL5181
	Валы балансирные	1. 1771SD2364
		2. 1431QG2473
	Втулки балансирных валов на ДВС 2 шт.	3317QL1044
		на ДВС 2 шт. 3035QG3938

Газораспределительный М-ЗМ

1. Шестерня коленвала	5693QD1070
2. Шестерня масл. насоса	7294LS4403
3. Шестерня распредвала	1307SG1041
4. Шестерня промежуточная	4074LD7791
5. Шестерня промежуточная	7542LL2905
6. Шестерня привода ТНВД	1090WQ8717
Вал распределительный	6156SG4488
Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	5213WL4552
Толкатель (на ДВС 8 шт.)	6528SQ2668

	Клапан впуск. (на ДВС 8 шт.)	4391PT8129
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT7274
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 8 шт.)	8124GG1217
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	9569QD4714
	Пружина клапана впускного (на ДВС 8 шт.)	8113CX7177
	Пружина клапана выпускного (на ДВС 8 шт.)	8113CX1897
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK3995
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK3402
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 8 шт.)	7315HE7579
	Колпачок маслосъемн. Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE2358
	Ось коромысел	9211LQ2048

Система смазки		
	Комплект шестерен масляного насоса	1549SS9671
	Фильтр масляный	2535PH2806
	Датчик аварийного давления масла	3675GD4270

Топливная система

	Топливоподкачивающий насос	8971DW7132
	Фильтр топливный	4487AA6637
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432
	Топливоподкачивающий насос	5791CE4441
	ТНВД	5578LW1065
	Клапан электромагнитный	8105WD1004
	Трубка топливная 1цил.	1740LD3110
		8451SS4750
	Трубка топливная 2цил.	1417DG5721
	Трубка топливная 4цил.	7538DQ9321
	Трубка топливная обратка	1018GS7625
	Форсунка в сборе	2540QQ3366
	Распылитель форсунки	4825NG1050

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	6198ET5656
	Прокладка водяного насоса	6626QD5037
	Термостат	2575TP7400
	Прокладка термостата	3579GL4992
	Ремень приводной	8490SN8264
	Датчик температуры	4018LD2351
	Крыльчатка вентилятора	8713CA7896

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	3675GD4270
	Датчик температуры	4018LD2351
	Свеча накаливания	7337PA5359
	Стартер	8916MA8867
	Генератор	2152TB7223

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	9630LG6530
	Прокладка клапанной крышки	5187LS8589
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 8 шт.)	7315HE7579
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE2358
	Прокладка термостата	3579GL4992
	Прокладка передней крышки	3748WD4721
	Прокладка ТНВД	8168GW4905
	Прокладка впускного коллектора	8927SW1659
	Прокладка выпускного коллектора	4484QS8850
	Прокладка водяного насоса	6626QD5037
	Сальник коленвала задний	2812WS3568
	Сальник коленвала передний	5425DD7341

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**