





mitsubishi S4S new



Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
	Фильтр топливный	4487AA8827
	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
	Фильтр масляный	1214CM1036
	Распылитель форсунки	3072FR2766
	Свеча накаливания	7337PA9709

Кривошипно-шатунный механизм

Поршень (на ДВС 4 шт.)





	STD	5561AC1091
	0.25	5561AC2325
	0.50	5561AC4978
	Палец поршневой	6533PC6680
	Кольцо стопорное (2шт. на поршень)	3325RF6209
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	STD 2834CK2779
	0.25	2834CK3814
	0.50	2834CK1490
	Шатун в сборе	3212HT9766

	Вал коленчатый	8511PK2480
	Шестерня коленвала	1649ZS1654







	Вкладыши коренные к-т на ДВС	STD 7815BK6249
	0.25	7815BK6372
	0.50	7815BK2479
	0.75	7815BK9098



	Кольца упорные коленвала (на ДВС 3 шт.)	STD 6575PM3787
	0.15	6575PM3753
	0.30	6575PM6305



Вкладыши шатунные к-т на ДВС

	STD	1112MK7293
	0.25	1112MK4773
	0.50	1112MK2553
	0.75	1112MK6275


Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	1987RS2123
	1. Шестерня распредвала	1085RI2845
	2. Шестерня промежуточная	8672GL4240
	3. Шестерня ТНВД	3683GR9497
	4. Шестерня коленвала	1649ZS1654
	5. Шестерня гидронасоса	8762SF4275


	Штанга толкателя (на ДВС 4 шт.)	3914WV3743
	Толкатель (на ДВС 4 шт.)	5182HN3207


	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	8384GG7785
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT7962

	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9208SJ5104
---	------------------------------------	------------


	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX4097
---	----------------------------------	------------


	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK5476
---	----------------------------------	------------

	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE3084
---	--------------------------------------	------------

	Ось коромысел	7291GF8997
---	---------------	------------


Система смазки

	1. Насос масляный	6662QJ1033
---	-------------------	------------

	Фильтр масляный	1214CM1036
---	-----------------	------------

	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615
---	----------------------------------	------------


Топливная система


	Топливоподкачивающий насос	5791CE9449
---	----------------------------	------------


	Фильтр топливный	4487AA8827
---	------------------	------------


	Датчик топливного фильтра	1309NQ4378
---	---------------------------	------------


	ТНВД	7423JD5573
---	------	------------

	Клапан эл.магнитный ТНВД	5890LS1033
---	--------------------------	------------

	Трубка топливная 1цил.	1760VD1764
---	------------------------	------------


	Трубка топливная 2цил.	1035ZF9447
---	------------------------	------------

	Трубка топливная 3цил.	3418IG3103
---	------------------------	------------


	Трубка топливная 4цил.	3974QL9247
---	------------------------	------------

	Трубка топливная обратка	9750NQ4525
---	--------------------------	------------


	Распылитель форсунки	3072FR2766
---	----------------------	------------


	Форсунка	8978ZQ2292
---	----------	------------


Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET8168
---	---------------------	------------


	Термостат	2575TP5920
---	-----------	------------


	Ремень приводной	3254JG8850
---	------------------	------------


	Крыльчатка вентилятора	6224BT7457
---	------------------------	------------


	Датчик температуры	6187SQ6690
---	--------------------	------------


Электрооборудование


	Датчик аварийного давления масла	9783GZ9615
---	----------------------------------	------------


	Датчик температуры	6187SQ6690
---	--------------------	------------

	Свеча накаливания	7337PA9709
---	-------------------	------------

	Клапан эл.магнитный ТНВД	5890LS1033
---	--------------------------	------------


	Датчик топливного фильтра	4014JD5151
---	---------------------------	------------


	Стартер	сухое сцепл. 8916MA5577
---	---------	-------------------------


	мокрое сцепл. 8916MA2974
---	--------------------------


	Генератор	2152TB5738
---	-----------	------------


Прокладки и уплотнения


	Набор прокладок и уплотнений	1025ZQ1280
---	------------------------------	------------


	Прокладка головки блока	5898QW5050
---	-------------------------	------------


	Прокладка клапанной крышки	8530IQ3686
---	----------------------------	------------


	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE3084
---	--------------------------------------	------------


	Прокладка термостата	2153FS4905
---	----------------------	------------


	Прокладка впускного коллектора	1006VJ3529
---	--------------------------------	------------


	Прокладка выпускного коллектора	1085DD3522
---	---------------------------------	------------


	Прокладка водяного насоса	4114IN5172
---	---------------------------	------------

	Сальник коленвала задний	Мокр.сцепл. 3974DF1041
---	--------------------------	------------------------

	Сухое.сцепл. 5579JN2699
---	-------------------------

	Сальник коленвала передний	2001GR1040
---	----------------------------	------------

	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	5357SL1852
--	--	------------

	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	7424WJ6061
---	--	------------

