

ISUZU C240

Запчасти для ТО

Насос топливоподкачивающий

 6832PB1177

Фильтр топливный

 4487AA7835

Фильтр масляный

 2535PH2699

Свеча накала

12v 7337PA2832
24v 4215HT3295

Распылитель форсунки

 1495SD5305

Кривошипно-шатунный механизм

Гильза блока (на ДВС 4шт.)

 4883SG9273

Поршень (на ДВС 4 шт.)

 STD 5561AC1769

Палец поршневой

 6533PC3021

Кольца стопорные (на поршень 2 шт.)

 9697ND8315

Кольца поршневые

 STD 1471FQ5825

Комплект на ДВС (Гильза блока+пошень с пальцем+кольца)

 2016IR1826

Шатун (на ДВС 4 шт.)

 9318SJ2796

Вал коленчатый

 1981SQ6933

Вкладыши коренные с упорными полукольцами (комплект на двигатель)

 STD 7815BK5248
0.25 7815BK4950
0.5 7815BK9343

Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)

 STD 6218RZ9094
0.25 1008ZJ8560
0.50 3307ZR1048

Газораспределительный м-зм

Вал распределительный

 1240QV2575

1. Шестерня коленвала 7218SL6318
2. Шестерня распредвала 5025RV1078
3. Шестерня промежуточная 1032SQ3094
4. Шестерня промежуточная 2050ND4852
5. Шестерня привода гидронасоса 2677GR1061
6. Шестерня привода ТНВД 3686FZ4394

Клапан впускной (на ДВС 4 шт.) 8529QV2336
Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) 6613ZZ8915
Втулка направляющая (Впуск) (на ДВС 4 шт.) 3020DD5568
Втулка направляющая (Выпуск) (на ДВС 4 шт.) 1835VG2504

Пружина клапанная внешняя (на ДВС 8 шт.) 8113CX3567
Пружина клапанная внутренняя (на ДВС 8 шт.) 8113CX3093

Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.) 1021JF1163
Толкатель (на ДВС 8 шт.) 3964RR5982


Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) 1355RI5834

Коромысло клапана (на ДВС 1 шт.) 1018GJ6029
Коромысло клапана (на ДВС 1 шт.) 3426WN9721
Коромысло клапана (на ДВС 3 шт.) 1004ZS5708
Коромысло клапана (на ДВС 3 шт.) 2382IJ6958


Ось коромысел (на ДВС 1 шт.) 9464JL1063
Пружины коромысел (на ДВС 3 шт.) 8100WD1036

Система смазки


Насос масляный

 3759FW8529

Фильтр масляный

 2535PH2699

Датчик аварийного давления масла

 1061RF1094

Топливная система

Насос топливоподкачивающий 6832PB1177

 6832PB1177

Фильтр топливный 4487AA7835

 4487AA7835

Форсунка 3749SQ7861

 3749SQ7861

Распылитель форсунки 5715GI7826

 5715GI7826

Трубка топливная обратка 2371VZ2182

 2371VZ2182

Трубка топливная (1 цили.) 2284LJ5451
Трубка топливная (2 цили.) 1018ZN3066
Трубка топливная (3 цили.) 1008NS1062
Трубка топливная (4 цили.) 9219RJ9529

 1008NS1062

Топливный насос высокого давления 6527LQ1449


 6527LQ1449

Клапан ТНВД 12v 5570DW8379
электромагнитный 24v 4589LR4941


 4589LR4941

Система охлаждения


Насос охлаждающей жидкости 6198ET1391

 6198ET1391


Термостат 8730SQ6541

 8730SQ6541

Датчик температуры 9971LI1056

 9971LI1056

Свеча накала 12v 7337PA2832
24v 4215HT3295

 7337PA2832

Электрооборудование

Датчик температуры 9971LI1056

 9971LI1056

Датчик аварийного давления масла 1061RF1094

 1061RF1094

Клапан ТНВД 12v 5570DW8379
электромагнитный 24v 4589LR4941

 4589LR4941

Стартер (сухое сцепление) 12v 8916MA1114
Стартер (мокрое сцепление) 12v 8916MA6677
Стартер (сухое сцепление) 24v 7288FF7941

 8916MA1114

Генератор 12v 1363SF6695
Генератор 24v 4234JD4278

 4234JD4278

Прокладки и уплотнения

Набор прокладок и уплотнений 4760LJ5603

 4760LJ5603

Прокладка головки блока 3030VN8984

 3030VN8984

Прокладка клапанной крышки 9786IS1062

 9786IS1062

Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) 1355RI5834

 1355RI5834

Прокладка термостата 1010NW1341

 1010NW1341

Прокладка водяного насоса 1010VQ4313

 1010VQ4313

Прокладка коллектора 1081ZD4275

 1081ZD4275

Сальник коленвала задний Сухое сцепление 1068WG5447
Мокрое сцепление 3655IG5693

 1068WG5447

Сальник коленвала передний 5761JW4244

 5761JW4244

Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) 1472ZJ8083

 1472ZJ8083

Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) 8206IZ5880

 8206IZ5880

Уплотнение форсунки (на ДВС 4 шт.) 8969VV6662

 8969VV6662

Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) 7466LS6879

 7466LS6879

