







HYUNDAI D4BB

Запчасти для ТО





	Топливоподкачивающий насос	6832PB1240
	Фильтр топливный	4487AA3017
	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
	Фильтр топливный сетка	2636JQ5572
	Фильтр масляный	3163MT6605
	Форсунка в сборе	4093VI7166

Кривошипно-шатунный механизм





	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	8652FS9216
	Кольцо стопорное поршневого пальца (на ДВС 8 шт.)	8713SL1083
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	3602LJ8932
	Гильза цилиндра	8574DQ3399
	Шатун в сборе	6503DS9037
	Вал коленчатый	9930SW8094






	Вкладыши коренные	
	Верхняя половинка STD (на ДВС 4 шт.)	8126GL7246
	Нижняя половинка (на ДВС 4 шт.)	1776LW2538
	Вкладыш коренной центральный	
	Верхняя половинка STD (на ДВС 1 шт.)	7691GS3286
	Нижняя половинка (на ДВС 1 шт.)	8040DQ5711
	Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	6060IJ2675


Привод балансирных валов


	Вал балансирный	1004WG6796
	Вал балансирный	5027DG1047
	Шкив балансирных валов (на ДВС 2 шт.)	5375SQ9598
	Шкив коленвала	1032DS1048
	Ремень привода балансирных валов	9072ZS3635
	Натяжитель ремня	5329DG5573


Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	7990GS6774
	Шкив распредвала	2587SQ9557
	Шкив коленвала	4217DD6632
	Шкив ТНВД	1495QL1019
	Ремень приводной	4637SW9274
	Натяжитель ремня	1084SQ1061

	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	9633WW7355
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	5080QL9322
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 4 шт.)	9008LD9231
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7586QW6248
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	4438SQ7568

	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	1062LL7569
--	----------------------------------	------------


	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	8934LD7268
---	----------------------------------	------------


	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	9350DQ3014
---	--------------------------------------	------------

	Ось коромысел	8564DS8396
---	---------------	------------


Система смазки


	Насос масляный	7807LQ5484
---	----------------	------------


	Фильтр масляный	3163MT6605
---	-----------------	------------

	Датчик аварийного давления масла	2271QN9372
---	----------------------------------	------------

Топливная система


	Топливоподкачивающий насос	6832PB1240
---	----------------------------	------------


	Фильтр топливный	4487AA3017
---	------------------	------------


	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
---	---------------------------	------------


	Фильтр топливный сетка	2636JQ5572
---	------------------------	------------


	ТНВД	8708RW8336
---	------	------------

	Трубка топливная 1цил.	7535SS7247
---	------------------------	------------

	Трубка топливная 2цил.	6087DQ1029
---	------------------------	------------


	Трубка топливная 3цил.	6301LW2296
---	------------------------	------------


	Трубка топливная 4цил.	5237QG9600
---	------------------------	------------

	Трубка топливная обратка	1000WL4536
---	--------------------------	------------


	Форсунка в сборе	4093VI7166
---	------------------	------------


Система охлаждения


	Насос охл. жидкости	5469VS9203
---	---------------------	------------

	Прокладка водяного насоса	5542NW2601
---	---------------------------	------------


	Термостат	2425VR8850
---	-----------	------------

	Ремень приводной	1034GQ5072
--	------------------	------------


	Датчик температуры	1050WG7152
---	--------------------	------------


	Крыльчатка вентилятора	8713CA7896
---	------------------------	------------

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	2271QN9372
---	----------------------------------	------------

	Датчик температуры	1050WG7152
---	--------------------	------------


	Свеча накаливания	1043ND7839
---	-------------------	------------


	Датчик топливного фильтра	2889QN6549
---	---------------------------	------------


	Стартер	7216AC1593
---	---------	------------


	Генератор	1096WW1038
---	-----------	------------


Прокладки и уплотнения


	Прокладка головки блока	1050JW1979
---	-------------------------	------------

	Прокладка клапанной крышки	3764GL4833
---	----------------------------	------------


	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	9350DQ3014
---	--------------------------------------	------------


	Прокладка передней крышки	6641DS2173
---	---------------------------	------------


	Прокладка передней крышки	3800LQ2775
---	---------------------------	------------


	Прокладка водяного насоса	5542NW2601
---	---------------------------	------------


	Прокладка коллектора	8090DD3460
---	----------------------	------------


	Прокладка патрубков впускного коллектора	2489GF7186
---	--	------------


	Сальник коленвала задний	4764SD3126
---	--------------------------	------------

	Сальник коленвала передний	7519WL1048
---	----------------------------	------------

	Сальник привода балансирных валов	9200GD5495
---	-----------------------------------	------------

	Сальник распредвала	4217FI5432
---	---------------------	------------

	Шайба уплотнительная форсунки	7678DS3365
---	-------------------------------	------------

	Шайба уплотнительная форсунки	2869SS5365
---	-------------------------------	------------

