













KUBOTA V2203


Запчасти для ТО

	Топливоподкачивающий насос	8290GI5371
	Фильтр топливный	4487AA3418
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432
	Топливоподкачивающий насос	5791CE5106
	Фильтр масляный	1214CM4344
	Форсунка в сборе	4884SS2430
	Свеча накаливания	7337PA7929


Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC4562 0.25 5561AC6900
	Кольца поршневые (к-т на ДВС)	STD 2834CK2505 0.25 2834CK4303
	Шатун в сборе	3212HT8972
	Вал коленчатый	8511PK7492
	Шестерня коленвала	2681VQ4847
	Вкладыши коренные (на ДВС 4 шт.)	STD 7815BK7227 0.2 7815BK6726 0.4 7815BK6670
	Вкладыш коренной передний (на ДВС 1 шт.)	STD 7815BK6714 0.2 7815BK4639 0.4 7815BK5626


Полукольца упорные
Верхние (на ДВС 2 шт.)

	STD 6575PM3455 0.2 6575PM1238 0.4 6575PM9796
---	---

Нижние (на ДВС 2 шт.)

	STD 6575PM8570 0.2 6575PM6150 0.4 6575PM2272
---	---

Вкладыши шатунные
(на ДВС 8шт.)

	STD 1112MK8298 0.20 1112MK3962 0.40 1112MK8122
---	---





Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный с шестерней в сборе	3305QV3064
	Шестерня промежуточная	1334LW4170
	Шестерня ТНВД	9795DL6410
	Шестерня коленвала	2681VQ4847
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	5698DS7310
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN1657
	Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)	4391PT7232
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT1961
	Втулка направляющая Впуск (на ДВС 4 шт.)	1014JR1196
	Втулка направляющая Выпуск (на ДВС 4 шт.)	2841JD1007
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX3458
	Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.)	4132НК7246

Колпачок маслосъемный
(на ДВС 8 шт.)

	Ось коромысел	2402SS4882
---	---------------	-------------------

Система смазки

	Насос масляный	4623LL3917
	Шестерня масляного насоса	6966NI5535
	Фильтр масляный	1214CM4344
	Датчик аварийного давления масла	9969GD2922

Топливная система





	Топливоподкачивающий насос	8290GI5371
	Фильтр топливный	4487AA3418
	Фильтр топливный грубой очистки	8244WL5432
	Топливоподкачивающий насос	5791CE5106
	ТНВД	9408JW4510
	Трубка топливная 1цил.	9340GD4456
	Трубка топливная 2цил.	3232LQ8655
	Трубка топливная 3цил.	6409LL1346
	Трубка топливная 4цил.	4716DL6819
	Трубка топливная обратка	1058DD7368

Форсунка в сборе **4884SS2430**

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	6198ET4293
	Прокладка водяного насоса	5141GW9642
	Термостат	2575TP6050
	Ремень приводной	3302JI3620
	Термодатчик	4018LD2351
	Датчик температуры	2498DF4120
	Крыльчатка вентилятора	8713CA1978

Электрооборудование

	Датчик аварийного давления масла	9969GD2922
	Термодатчик	4018LD2351
	Датчик температуры	2498DF4120
	Свеча накаливания	7337PA7929
	Стартер	8916MA3378
	Генератор	2152TB9479

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	6703WG3276
	Прокладка клапанной крышки	8655FQ2095
	Прокладка поддона	1733LF7543
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE4477
	Прокладка термостата	8445GG2787
	Прокладка передней крышки	9669WW4790
	Прокладка масляного насоса	6284LL6551
	Прокладка ТНВД	9121QS3983
	Прокладка впускного коллектора	3290WJ6485
	Прокладка выпускного коллектора	8634VL7494
	Прокладка выпускного коллектора	3707JD1081
	Прокладка водяного насоса	5141GW9642
	Сальник коленвала задний	3833LL1028
	Сальник коленвала передний	2405QZ8478
	Шайба упл. форсунки	4557DD4826

