


















XINCHAI NB485BPG




Запчасти для ТО


	Фильтр топливный	4487AA5445
	Фильтр масляный	1214CM1287
	Форсунка	2789RR6106

Кривошипно-шатунный механизм









	Гильза блока (на ДВС 4шт.)	8996WJ6914
	Поршень (на ДВС 4 шт.)	5737LW4176
	Палец поршневой	8917NR6766
	Кольца стопорные (на поршень 2 шт.)	4838SJ8853
	Кольца поршневые комплекта на поршень (на ДВС 4 шт.)	2084VZ2839
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT7175
	Крышка шатуна	2097JV5212
	Болт шатунный	1069NW4830
	Гайка	4822ZF1002
	Втулка шатуна	4865QL4985
	Вал коленчатый	8511PK6840

	Вкладыши коренные	
	Верхний (на ДВС 5 шт.)	8559SZ3072
	Нижний (на ДВС 5 шт.)	7741FZ7515

	Кольца упорные коленвала	
	Верхнее (на ДВС 2 шт.)	3740ZJ2825
	Нижнее (на ДВС 2 шт.)	2211QQ4463

	Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)	9447LV7601
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------


Газораспределительный м-зм


	Вал распределительный	6361RS2171
	Втулка распредвала передняя	1079WV9555
	Втулка распредвала задняя (на ДВС 2шт.)	1015IV2372
	1. Шестерня коленвала	8704ZL2990
	2. Шестерня распредвала	1802SF1276
	3. Шестерня промежуточная	6822FJ6650
	4. Шестерня привода ТНВД	1074IN6330
	5. Шестерня привода гидронасоса	6305JN1091


	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4625
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	6726LJ3993
	Втулка клапана направляющая (на ДВС 8 шт.)	1333FG1690


	Пружина клапанная внешняя (на ДВС 8 шт.)	8113CX3450
	Пружина клапанная внутренняя (на ДВС 8 шт.)	8113CX6516

	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	1048JW8837
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN3968





	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	8797DQ5001
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------

	Коромысло клапана (на ДВС 1 шт.)	4132HK7870
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------


	Ось коромысел (на ДВС 1 шт.)	2604JL1419
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------

	Пружины коромысел (на ДВС 3 шт.)	3719DL1585
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------








Система смазки


	Насос масляный	
	1. Ротор масл.насоса	9001NG4386
	2. Статор масл.насоса	1554VJ1086
	3. Вал приводной	5938JG7142

	Фильтр масляный	1214CM1287
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------






	Датчик аварийного давления масла	3378SQ6136
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------

Топливная система





	Фильтр топливный	4487AA5445
	Форсунка	2789RR6106
	Трубка топливная (1 цил.)	7863SD1493
	Трубка топливная (2 цил.)	1875ZJ6058
	Трубка топливная (3 цил.)	4121GZ4894
	Трубка топливная (4 цил.)	4480DJ3289
	Трубка топливная дренажная	6514JF9103

	Топливный насос высокого давления	5791CE5784
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------











Система охлаждения

	Насос охлаждающей жидкости	1083DV4233
	Термостат	2575TP4665
	Датчик температуры	9968WS7999
	Крыльчатка вентилятора	8713CA1200
	Ремень привода вентилятора	1068WQ4064

Электрооборудование

	Датчик температуры	9968WS7999
	Датчик аварийного давления масла	3378SQ6136
	Стартер	8916MA9965
	Генератор	2152TB1084

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	1000LN7345
	Прокладка клапанной крышки	4985LR7565
	Прокладка поддона	4299QR2908
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	8797DQ5001
	Прокладка термостата	5755QR7890
	Прокладка выпускного коллектора (на ДВС 4 шт.)	8913IQ2341
	Прокладка впускного коллектора	1458IL4894
	Прокладки передней крышки	5222ND5147
	Прокладки передней крышки	5475FR9743
	Прокладка водяного насоса	6651DF8728
	Сальник коленвала задний	6473FS1808

