

# ТОУОТА 4У




## Запчасти для ТО

-  Фильтр масляный **1214CM1267**
-  Фильтр топливный **4487AA8024**
-  Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.) **7894AP9664**
-  Крышка "трамблёра" **1789BA4136**
-  Провода В/В **5191PA3107**
-  Бегунок **2997BV3505**

## Кривошипно-шатунный механизм




-  Поршень с пальцем (на ДВС 4шт.)  
**STD 5561AC6153**  
**0.5 5561AC7545**
-  Кольца поршневые (к-т на двигатель)  
**STD 2834СК8757**  
**0.5 2834СК2886**
-  Шатун (на ДВС 4 шт.) **3212HT2421**
-  Вал коленчатый **4358RI4034**
-  Вкладыши коренные  
**STD 7815BK5999** (На ДВС 1шт.)  
**STD 7815BK5001** (На ДВС 4шт.)  
**0.25 7815BK9902** (к-т на ДВС)
-  Кольца упорные (комплект на двигатель)  
**STD 6575PM7464**  
**0.25 4861JJ7409**
-  Вкладыши шатунные  
**STD 1112МК3257** (На ДВС 4шт.)  
**0.25 1112МК8605** (к-т на ДВС)

## Газораспределительный м-зм


-  Вал распределительный **7340ZL1788**
-  Комплект втулок распредвала **9777NR1979**
-  1. Звёздочка к/вала **7019FD6368**  
2. Звёздочка р/вала **9744DZ1424**  
3. Цепь приводная **1908SV9305**  
4. Натяжитель цепи **6905GW4882**  
5. Успокоитель цепи **1086VL6934**

-  Клапан впускной (на ДВС 4 шт.) **4391PT2156**
-  Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) **4391PT7518**
-  Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.) **7578RD9587**
-  Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.) **9735LF4902**
-  Толкатель/гидрокомпенсатор (на ДВС 8 шт.) **5182HN5525**
-  Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) **7315HE9163**
-  Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.) **8113CX9366**
-  Коромысло 1 клапана (на ДВС 4 шт.) **4132HK1865**
-  Коромысло 2 клапана (на ДВС 4 шт.) **4132HK4868**
-  Ось коромысел **8973VJ9801**



## Система смазки

-  Насос масляный **1038GR3448**
-  Фильтр масляный **1214CM1267**
-  Датчик аварийного давления масла **5798VW1510**




## Привод гидронасоса

-  1. Звёздочка к/вала **4641RI4718**  
2. Звёздочка гидро насоса **6476WV1556**  
3. Цепь приводная **7503GJ8527**

## Топливная система

-  Насос топливный **5791CE3894**
-  Фильтр топливный **4487AA8024**

## Система охлаждения

-  Рабочая часть водяного насоса **5143NW2120**
-  Датчик температуры **5218RL1031**
-  Термостат **2575TP8755**

## Электрооборудование

-  Прерыватель-распределитель **4821AB8324**
-  Крышка "трамблёра" **1789BA4136**
-  Провода В/В **5191PA3107**
-  Свечи зажигания (на ДВС 4 шт.) **7894AP9664**
-  Датчик температуры **5218RL1031**
-  Датчик аварийного давления масла **5798VW1510**
-  Стартер (сухое сцепление) **8916MA5561**  
Стартер (мокрое сцепление) **8916MA5552**
-  Генератор **2152TB8866**

## Прокладки и уплотнения

-  Набор прокладок и уплотнений **6188ZN3432**
-  Прокладка головки блока **1867SQ7051**
-  Прокладка клапанной крышки **4283SV3376**
-  Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) **7315HE9163**
-  Прокладка термостата **1145RL6567**
-  Прокладка рабочей части водяного насоса **2112VN6576**
-  Прокладка впуск./выпуск коллектора (на ДВС 2 шт.) **1600VQ5819**
-  Сальник коленвала задний **1895RD9549**
-  Сальник коленвала передний **4353LD2623**

