

YANMAR 4D94E

Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий 5791CE2600
	Фильтр топливный сетка 7415VW7999
	Фильтр топливный 4487AA2055
	Фильтр масляный 1214CM1193
	Свеча накала 7337PA9193
	Распылитель форсунки 2095LW2496

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный 6463RW2400
	Втулка распредвала 2628GJ7797
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шестерня коленвала 1040ZG6722 2. Шестерня ТНВД 5336DF2330 3. Шестерня прмежут. 8280SF7124 4. Шестерня распредвала 1065FW1006 5. Шестерня привода гидронасоса 1039RI7608

Топливная система

	Насос топливоподкачивающий 5791CE2600								
	Фильтр топливный 4487AA2055								
	Фильтр топливный сетка 7415VW7999								
	Форсунка 1053SS4253								
	Распылитель форсунки 2095LW2496								
	Трубка топливная обратка 1053FV7473								
	<table border="0"> <tr> <td>Трубка топливная (1 цил.)</td> <td>6720VD2438</td> </tr> <tr> <td>Трубка топливная (2 цил.)</td> <td>1009DW4406</td> </tr> <tr> <td>Трубка топливная (3 цил.)</td> <td>8579ZJ8617</td> </tr> <tr> <td>Трубка топливная (4 цил.)</td> <td>8475WZ1884</td> </tr> </table>	Трубка топливная (1 цил.)	6720VD2438	Трубка топливная (2 цил.)	1009DW4406	Трубка топливная (3 цил.)	8579ZJ8617	Трубка топливная (4 цил.)	8475WZ1884
Трубка топливная (1 цил.)	6720VD2438								
Трубка топливная (2 цил.)	1009DW4406								
Трубка топливная (3 цил.)	8579ZJ8617								
Трубка топливная (4 цил.)	8475WZ1884								

Прокладки и уплотнения




	Набор прокладок и уплотнений 4367QJ9991
	Прокладка головки блока 1037RN5099
	Прокладка клапанной крышки 1002JS1108
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE4185
	Прокладка термостата 1686IZ3281
	Прокладка насоса охл.жидкости 1501NI2509
	Прокладка впускн.коллектора 1077QW4205
	Прокладка выпускн.коллектора 3627SN5405
	Сальник коленвала задний 6062RJ1253
	Сальник коленвала передний 7975DV6939
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.) 2427IG2599

Кривошипно-шатунный механизм






	Поршень с кольцами STD 5561AC8947 0.25 5561AC6327
	Палец поршневой 6533PC2407
	Кольцо стопорное 2 шт. 2792ZW1069
	Гильзы блока (на ДВС 4шт.) 6536VW5834
	Кольца поршневые (к-т на поршень) STD 2834CK1688 0.25 2834CK8885
	Шатун (на ДВС 4 шт.) 3212HT9327
	Вал коленчатый 8511PK6496
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.) STD 7815BK1726 0.25 7815BK2006
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.) STD 6575PM8124 0.25 6575PM2961
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.) STD 7676ZF5186 0.25 1112MK6622

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.) 4391PT1246
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) 4391PT4289
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.) 9428QD9723
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.) 8566RN9935
	Толкатель (на ДВС 8 шт.) 5182HN3629
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.) 7315HE4185
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.) 8113CX2794
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.) 4132HK4141
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.) 4132HK6490
	Ось коромысел 3698NF6121








Система смазки

	Насос масляный 1010ZN1026
	Фильтр масляный 1214CM1193
	Датчик аварийного давления масла 7763LN9089

Система охлаждения

	Топливный насос высокого давления 1092QR3970
	Клапан ТНВД электромагнитный 6358RF5818
	Насос охл. жидкости 6198ET3358
	Термостат 7286DZ6015
	Датчик температуры 7378LJ7990

Электрооборудование

	Свеча накала 7337PA9193
	Датчик температуры 7378LJ7990
	Датчик аварийного давления масла 7763LN9089
	Клапан ТНВД электромагнитный 6358RF5818
	Стартер 8916MA1135
	Стартер мокрое сцепл. 8916MA8808
	Генератор 2152TB3198

