

YANMAR 4D92E

Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Свеча накала	7337PA4647
	Распылитель форсунки	8627WL9642

Кривошипно-шатунный механизм




	Поршень	STD 5561AC1561 0.25 8284IZ8198
	Палец поршневой	6533PC2407
	Кольцо стопорное 2 шт.	2792ZW1069
	Гильзы блока (на ДВС 4 шт.)	2913NZ4926
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	STD 2834CK2579 0.25 2834CK1578
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT9327
	Вал коленчатый	8511PK6496
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	STD 7815BK6939 0.25 7815BK2006
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.)	STD 6575PM8124 0.25 6575PM2961
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 7676ZF5186 0.25 1112MK6622

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	5791CE2600
	Втулка распредвала	2628GJ7797
	1. Шестерня коленвала 2. Шестерня ТНВД 3. Шестерня промежут. 4. Шестерня распредвала 5. Шестерня привода гидронасоса	1040ZG6722 5336DF2330 8280SF7124 1065FW1006 1039RI7608

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT1246
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4289
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9428QD9723
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	8566RN9935
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HH3629
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX2794
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK4141
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK6490
	Ось коромысел	3698NF6121




Система смазки

	Насос масляный	9913FN4277
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089








Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Форсунка	9076NG6249
	Распылитель форсунки	8627WL9642
	Трубка топливная обратка	1053FV7473
	Трубка топливная (1 цил.)	6720VD2438
	Трубка топливная (2 цил.)	1009DW4406
	Трубка топливная (3 цил.)	8579ZJ8617
	Трубка топливная (4 цил.)	8475WZ1884
	Топливный насос высокого давления	3830GI9708
	Клапан ТНВД электромагнитный	6358RF5818

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET3330
	Термостат	7286DZ6015
	Датчик температуры	7378LJ7990

Электрооборудование

	Свеча накала	7337PA4647
	Датчик температуры	7378LJ7990
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089
	Клапан ТНВД электромагнитный	6358RF5818
	Стартер	8916MA1135
	Стартер мокрое сцепл.	8916MA8808
	Генератор	2152TB3198

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	4179IZ9376
	Прокладка головки блока	6117RQ1569
	Прокладка клапанной крышки	1002JS1108
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Прокладка термостата	1686IZ3281
	Прокладка насоса охл.жидкости	1501NI2509
	Прокладка впускн.коллектора	1077QW4205
	Прокладка выпускн.коллектора	3627SN5405
	Сальник коленвала задний	6062RJ1253
	Сальник коленвала передний	7975DV6939
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.)	2427IG2599

