

## Запчасти на дизельный двигатель Nissan TD27

### NISSAN TD27

#### Запчасти для ТО

|                                                                                   |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Топливоподкачивающий насос | 5791CE2776 |
|  | Фильтр топливный           | 4487AA1590 |
|  | Датчик топливного фильтра  | 1008GL7617 |

|                                                                                   |                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|  | Фильтр масляный      | 1214CM1545                       |
|  | Распылитель форсунки | 1214CM1545                       |
|  | Свеча накаливания    | 12v 7337PA6723<br>24v 2814SI2122 |

#### Кривошипно-шатунный механизм

|                                                                                   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.) |            |
|  | Палец 28мм.                      | 5561AC4769 |
|  | Палец 30мм.                      | 5561AC5406 |
|  | Гильза (на ДВС 4 шт.)            | 1042NS1100 |

|                                                                                   |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|  | Кольца поршневые (к-т на ДВС) |            |
|  | П. маслосъемн. кольцо=4мм.    | 2834CK9565 |
|  | П. маслосъемн. кольцо=3мм.    | 2834CK5012 |
|  | Шатун в сборе                 |            |
|  | Палец 28мм.                   | 3212HT8748 |
|  | Палец 30мм.                   | 3212HT3548 |

|                                                                                    |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|   | Вал коленчатый     | 8511PK7199 |
|  | Шестерня коленвала | 9278QF9402 |

|                                                                                     |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|   | Вкладыши коренные (к-т на ДВС) |            |
|  | STD                            | 7815BK6361 |
|  | 0.25                           | 7815BK2985 |
|  | 0.50                           | 7815BK7287 |
|  | 0.75                           | 7815BK8192 |
|  | 1.00                           | 7815BK4998 |

|                                                                                     |                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | Кольца упорные (к-т на ДВС) |            |
|  | T=2.325                     | 6575PM4512 |
|  | T=2.350                     | 6575PM4388 |
|  | T=2.375                     | 6575PM8611 |
|  | OS=0.2                      | 6575PM5133 |
|  | OS=0.4                      | 7744VQ7563 |

#### Вкладыши шатунные (на ДВС 8 шт.)

|      |            |
|------|------------|
| STD  | 1112MK7651 |
| 0.25 | 1112MK5151 |
| 0.50 | 1112MK3720 |
| 0.75 | 1112MK9270 |
| 1.00 | 1112MK5487 |

#### Газораспределительный м-зм

|                                                                                   |                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|  | Вал распределительный              | 1707WG1052 |
|  | Шестерня распредвала               | 4109SV7640 |
|  | Шестерня приводная                 | 4246DG1325 |
|  | Шестерня ТНВД                      | 9339SQ3505 |
|  | Шестерня коленвала                 | 9278QF9402 |
|  | Шестерня привода гидронасоса       | 7591DW4060 |
|  | Шестерня промежуточная             | 7253NW2395 |
|  | Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)    | 3885GG6063 |
|  | Толкатель (на ДВС 8 шт.)           | 5182HN1329 |
|  | Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)       | 4391PT6532 |
|  | Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)    | 4391PT5621 |
|  | Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.) | 6101SQ4884 |

|                                                                                   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.) | 8113CX4285 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.) | 4132HK8789 |
|  | Коромысло клапана (на ДВС 4 шт.) | 4132HK4887 |

|                                                                                   |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|  | Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.) | 7315HE7182 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|

|                                                                                   |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|  | Ось коромысел | 8581LG3763 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|

#### Система смазки

|                                                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | Насос масляный  | 3445JQ5215 |
|  | Фильтр масляный | 1214CM1545 |

|                                                                                     |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Датчик аварийного давления масла | 8313IJ4682 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|

#### Топливная система

|                                                                                   |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Топливоподкачивающий насос | 5791CE2776 |
|  | Фильтр топливный           | 4487AA1590 |
|  | Датчик топливного фильтра  | 1008GL7617 |

|                                                                                   |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | ТНВД                     | 1083NS2310 |
|  | Клапан эл.магнитный ТНВД | 1046DW4803 |
|  | Трубка топливная 1цил.   | 4215QV8851 |
|  | Трубка топливная 2цил.   | 4797QQ7481 |
|  | Трубка топливная 3цил.   | 5956QJ3268 |
|  | Трубка топливная 4цил.   | 5304VQ4312 |
|  | Трубка топливная обратка | 8028FL8479 |
|  | Распылитель форсунки     | 1214CM1545 |

#### Система охлаждения

|                                                                                   |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | Насос охл. жидкости    | 6198ET6442 |
|  | Термостат              | 2575TP7841 |
|  | К-т ремней приводных   | 9914RI5697 |
|  | Датчик температуры     | 4082LN5689 |
|  | Термодатчик            | 2251ZL4600 |
|  | Крыльчатка вентилятора | 8713CA1122 |

#### Электрооборудование

|                                                                                    |                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|   | Датчик аварийного давления масла | 8313IJ4682 |
|   | Датчик температуры               | 4082LN5689 |
|  | Термодатчик                      | 2251ZL4600 |

|                                                                                     |                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|  | Свеча накаливания | 12v 7337PA6723<br>24v 2814SI2122 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|

|                                                                                     |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Клапан эл.магнитный ТНВД | 1046DW4803 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Датчик топливного фильтра | 1008GL7617 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

|                                                                                     |         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|  | Стартер | Сухоe сцепл. 8916MA5528<br>Мокрое сцепл. 8916MA2262 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                     |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Генератор | 2152TB5709 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|

#### Прокладки и уплотнения

|                                                                                     |                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | Набор прокладок и уплотнений | 8038VV5571 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|

|                                                                                     |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|  | Прокладка головки блока | 7293ZJ6552 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|

|                                                                                     |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Прокладка клапанной крышки | 4402JN6763 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|

|                                                                                     |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  | Прокладка поддона | 6794NN9144 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|

|                                                                                     |                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|  | Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.) | 7315HE7182 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|

|                                                                                     |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  | Прокладка термостата | 7315HE7182 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|


|                                                                                     |                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  | Прокладка впускного коллектора | 3109QW5174 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|

|                                                                                     |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|  | Прокладка выпускного коллектора (на ДВС 4 шт.) | 1818IF8876 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|

|                                                                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Прокладка водяного насоса | 4943GZ3617 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

|                                                                                     |                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|  | Сальник коленвала задний | 6680QD7583 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|

|                                                                                     |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Сальник коленвала передний | 2931VS4663 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|



МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис. 7 (выезд с Минского шоссе)  
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33  
info@sklad.ru / www.skklad.ru

**склад.ру**  
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**