

Запчасти на двигатель Nissan H20

Двигатель Nissan H20

Запчасти для ТО

	Фильтр топливный	4675000055
	Фильтр масляный	4684010028
	Свеча зажигания	4684040001
	Провода высоковольтные	4675040061

Кривошипно-шатунный механизм

Поршень с пальцем (на двигатель 4 штуки)		
	STD	4684010020
	OS=0,5	4684010012
	OS=1	4684010029
	OS=1.5	Z020552
Кольца поршневые (комплект на двигатель)		
	STD	4684010019
	OS=0,5	4683010002
	OS=1	4684010030
	OS=1.5	Z020553
Шатун (на двигатель 4 шт.)		
		4683010020
Вал коленчатый		
		4683010046
Вкладыши коренные (комплект на двигатель)		
	STD	4683010004
	0,2	4684010011
	0,25	4683010011
	0,5	4683010038
	0,75	4683010055
	1	4683000072
Вкладыш шатунный (на двигатель 8 штук)		
	STD	4683010003
	0,2	4684010013
	0,25	4684010014
	0,5	4683010017

Газораспределительный механизм

	1. Звёздочка распред. вала	4683030029
	2. Звёздочка колен. вала	4683010031
	3. Цепь привода ГРМ	4683030040
	4. Натяжитель цепи	4683030030
	1. Вал распределительный	4683010027
	2. Комплект втулок распред. вала	4683010036
	1. Штанга толкателя (На двигатель 8 штук)	4684000002
	2. Толкатель (На двигатель 8 штук)	4683030034
	1. Клапан впускной Ø35 (На двигатель 4 штуки)	4683010005
	2. Клапан выпускной Ø30 (На двигатель 4 штуки)	4684010018
	Пружины клапанные (На двигатель 8 штук)	4683030037
	Коромысло клапана правое (На двигатель 4 штуки)	4683010032
	Коромысло клапана левое (На двигатель 4 штуки)	4684010033
	Ось коромысел	4683010051
	Болт крепления ГБЦ (на двигатель 10 штук)	4683000010

Система смазки

	Насос масляный	4683000005
	Датчик аварийного давления масла	4683040029
	Фильтр масляный	4684010028

Привод гидронасоса

	1. Звёздочка привода (ведущая)	4683030031
	2. Звёздочка привода	4683030032
	3. Цепь привода (9x8 70 звеньев)	4684000001

Топливная система

	Насос топливный	4683020002
	Фильтр топливный	4675000055

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	4683030041
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	4683040003
	Термостат	4683030042

Электрооборудование

	Прерыватель-распределитель	4683040010
	Провода высоковольтные	4675040061
	Свеча зажигания	4684040001
	Стартер	4683040008
	Стартер с редуктором	4684040004
	Генератор	4675010039
	Датчик аварийного давления масла	4683040029
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	4683040003

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	4683000010
	Прокладка термостата	4683030010
	Прокладка масляного насоса	4683000015
	Уплотнение карбюратора	4683000016
	Уплотнение топливного насоса	4683030013
	Колпачок маслосъёмный (8 штук на двигатель)	4683030049
	Прокладка ГБЦ	4683010017
	Прокладка клапанной крышки	4683010025
	Прокладка коллектора	4683030016
	Передний сальник коленвала	4683010049
	Задний сальник коленвала	4683000003

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

 **склад.ру**
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**