

Запчасти на дизельный двигатель Nissan QD32

Двигатель Nissan QD32

Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2776
	Фильтр топливный	4487AA1590
	Фильтр масляный	1214CM1114
	Свеча накала	2814SI2122
	Распылитель форсунки	6298LQ2721

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с пальцем и стопорными кольцами (на двигатель 4 штуки)	STD 6298LQ2721 0.25 5561AC5101
	Кольца поршневые (комплект на двигатель)	STD 2834CK2488 0.25 9898NL4076
	Шатун (на двигатель 4 шт.)	3212HT4063
	Вал коленчатый	8511PK9962

	1. Вкладыши коренные (на двигатель 8 шт.)	STD 5754RD8985 0,25 2667GQ8901 0,5 7815BK7770 0,75 7815BK1144 1 7815BK4608
	2. Комплект полуколец упорных коленвала (на двигатель 2 к-та.)	T=2,325 6575PM4512 T=2,350 6575PM4388 T=2,375 6575PM8611 OS=0,2 6575PM5133 OS=0,4 6575PM2749

	Вкладыш шатунный (на двигатель 8 штук)	STD 1112MK7651 0,25 1112MK3027 0,5 1112MK3720 0,75 1112MK9270 1,0 1112MK5487
--	--	--

Газораспределительный механизм

	1. Вал распределительный	1707WG1052
	2. Шестерня распредвала	4109SV7640
	3. Шестерня привода	4246DG1325
	Шестерня коленвала	9278QF9402
	Комплект втулок распредвала	STD 6763GJ3358 0.25 3341RL4093 0.5 8354RJ4556 0.75 2841NR1376

	1. Штанга толкателя (на двигатель 8 штук)	3417JQ3278
	2. Толкатель (на двигатель 8 штук)	5182HN1329
	1. Клапан впускной Ø38 (на двигатель 4 штуки)	4391PT1718
	2. Клапан выпускной Ø32 (на двигатель 4 штуки)	4391PT6967

	Втулка клапана направляющая (на двигатель 8 штук)	6101SQ4884
	Пружины клапанные (на двигатель 8 штук)	8113CX8445
	Коромысло клапана правое (на двигатель 4 штуки)	4132HK4887
	Коромысло клапана левое (на двигатель 4 штуки)	4132HK8789
	Ось коромысел	8581LG3763

	Болт крепления ГБЦ (на двигатель 18 штук)	5630FJ8503
--	---	------------

Привод насоса гидравлического

	1. Промежуточная звездочка	9358WN5517
	2. Звездочка привода насоса	7429VW2148
	3. Звездочка коленвала	7123SJ3519

Система смазки

	Насос масляный	1405FN4661
	Датчик аварийного давления масла	8313IJ4682
	Фильтр масляный	1214CM1114

Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2776
	Фильтр топливный	4487AA1590
	Форсунка	2025RF9384
	Распылитель форсунки	6298LQ2721
	Трубка топливная (обратка)	9530SN8550
	Трубка топливная (1 цип.)	4215QV8851
	Трубка топливная (2 цип.)	4797QQ7481
	Трубка топливная (3 цип.)	5956QJ3268
	Трубка топливная (4 цип.)	5304VQ4312
	Топливный насос высокого давления	8704RI1164

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	6198ET4996
	Термостат	2575TP7841
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	4082LN5689
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	2251ZL4600

Электрооборудование

	Свеча накала	7337PA6723
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	4082LN5689
	Датчик температуры охлаждающей жидкости	2251ZL4600
	Датчик аварийного давления масла	8313IJ4682
	Генератор	2152TB9281
	Стартер	8916MA4878

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	2991NI5456
	Прокладка ГБЦ	T=1,35 1089GI1036 T=1,4 8435RF5864 T=1,45 5633VD3580
	Прокладка клапанной крышки	4402JN6763
	Колпачок маслосъемный (8 штук на двигатель)	7315HE7182
	Прокладка термостата	5550NV1094
	Прокладка насоса охлаждающей жидкости	4943GZ3617
	Прокладка корпуса термостата	1006DR5359
	Прокладка впускного коллектора	3109QW5174
	Прокладка выпускного коллектора	1818IF8876
	Прокладка ТНВД	2230VZ2972
	Передний сальник коленвала	2931VS4663
	Задний сальник коленвала	6680QD7583

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 16, офис.7 (завед с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**