

# Запчасти на дизельный двигатель Mitsubishi S4S OLD

## MITSUBISHI S4S OLD

### Запчасти для ТО

|                                                                                   |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Топливоподкачивающий насос | 5791CE9449 |
|  | Фильтр топливный           | 4487AA8827 |
|  | Датчик топливного фильтра  | 4014JD5151 |
|  | Фильтр масляный            | 1214CM1036 |
|  | Распылитель форсунки       | 5535DR5532 |
|  | Свеча накаливания          | 7337PA9709 |

### Кривошипно-шатунный механизм

|                                                                                     |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|    | Поршень (на ДВС 4 шт.)             | STD 5561AC4378  |
|    |                                    | 0.25 5561AC5648 |
|    |                                    | 0.50 5561AC2147 |
|    | Палец поршневой                    | 6533PC9656      |
|    | Кольцо стопорное (2шт. на поршень) | 3325RF6209      |
|    | Кольца поршневые (к-т на поршень)  | STD 2834CK3209  |
|    |                                    | 0.25 2834CK6691 |
|   |                                    | 0.50 2834CK3080 |
|  | Шатун в сборе                      | 3212HT7634      |

|                                                                                     |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    | Вал коленчатый     | 8511PK1344 |
|  | Шестерня коленвала | 8216GL8195 |

|                                                                                     |                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | Вкладыши коренные к-т на ДВС | STD 7815BK6249  |
|  |                              | 0.25 7815BK6372 |
|  |                              | 0.50 7815BK2479 |
|  |                              | 0.75 7815BK9098 |

|                                                                                     |                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|  | Кольца упорные коленвала (на ДВС 3 шт.) | STD 6575PM3787  |
|  |                                         | 0.15 6575PM3753 |
|  |                                         | 0.30 6575PM6305 |

### Вкладыши шатунные к-т на ДВС

|                                                                                   |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|  | STD  | 1112MK7293 |
|  | 0.25 | 1112MK4773 |
|  | 0.50 | 1112MK2553 |
|  | 0.75 | 1112MK6275 |

### Газораспределительный м-зм

|                                                                                   |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Вал распределительный     | 3475WF2524 |
|  | 1. Шестерня распредвала   | 1010IN7084 |
|  | 2. Шестерня промежуточная | 7780WI7536 |
|  | 3. Шестерня ТНВД          | 3945LQ8070 |
|  | 4. Шестерня коленвала     | 8216GL8195 |
|  | 5. Шестерня гидронасоса   | 6996ZG1099 |

|                                                                                   |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | Штанга толкателя | 1034GG7080 |
|  | Толкатель        | 6362VN4366 |

|                                                                                   |                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  | Клапан впуск. (на ДВС 4 шт.)    | 1042VW1008 |
|  | Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.) | 9431NZ5610 |

|                                                                                   |                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|  | Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.) | 9208SJ5104 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.) | 8113CX3741 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.) | 4132HK3611 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|

|                                                                                   |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|  | Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.) | 1192NS6409 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|

|                                                                                     |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|  | Ось коромысел | 1658LL9744 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|

### Система смазки

|                                                                                     |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|  | 1. Насос масляный                | 4258GG1044 |
|  | Фильтр масляный                  | 1214CM1036 |
|  | Датчик аварийного давления масла | 2375WN9571 |

### Топливная система

|                                                                                   |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Топливоподкачивающий насос | 5791CE9449 |
|  | Фильтр топливный           | 4487AA8827 |
|  | Датчик топливного фильтра  | 4014JD5151 |
|  | ТНВД                       | 4656DN4383 |
|  | Клапан эл.магнитный ТНВД   | 6161RZ7652 |
|  | Трубка топливная 1цил.     | 4295NJ9925 |
|  | Трубка топливная 2цил.     | 6690SZ3294 |
|  | Трубка топливная 3цил.     | 3915DJ9784 |
|  | Трубка топливная 4цил.     | 3915QN6486 |
|  | Трубка топливная обратка   | 9750NQ4525 |
|  | Распылитель форсунки       | 5535DR5532 |
|  | Форсунка                   | 9082FF4773 |

### Система охлаждения

|                                                                                   |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|  | Насос охл. жидкости          | 6198ET7616 |
|  | Термостат                    | 2575TP7229 |
|  | Ремень приводной мокр.сцепл. | 5523RZ1834 |
|  | сухое.сцепл.                 | 4225VF1099 |

### Электрооборудование

|                                                                                     |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|    | Датчик аварийного давления масла | 2375WN9571 |
|  | Свеча накаливания                | 7337PA9709 |
|  | Клапан эл.магнитный ТНВД         | 6161RZ7652 |
|  | Датчик топливного фильтра        | 4014JD5151 |
|  | Стартер                          | 8916MA8874 |
|  | Генератор                        |            |
|                                                                                     | С вакуум.насосом                 | 2152TB4481 |
|                                                                                     | Без вакуум.насоса                | 2152TB4735 |

### Прокладки и уплотнения

|                                                                                     |                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|  | Набор прокладок и уплотнений                 | 8016IJ8777 |
|  | Прокладка головки блока                      | 2387NF8073 |
|  | Прокладка клапанной крышки                   | 8530IQ3686 |
|  | Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)         | 1192NS6409 |
|  | Прокладка термостата                         | 9466VF1674 |
|  | Прокладка впускного коллектора               | 1006VJ3529 |
|  | Прокладка выпускного коллектора              | 1085DD3522 |
|  | Прокладка водяного насоса                    | 1001WL8440 |
|  | Сальник коленвала задний Мокр.сцепл.         | 3974DF1041 |
|  | Сухое.сцепл.                                 | 5579JN2699 |
|  | Сальник коленвала передний                   | 1466VI7331 |
|  | Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) | 5357SL1852 |
|  | Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) | 7424WJ6061 |

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (выезд с Минского шоссе)  
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33  
info@sklad.ru / www.skklad.ru

**склад.ру**  
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**