

Запчасти на дизельный двигатель Yanmar 4D94LE

YANMAR 4D94LE

Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Свеча накала	7337PA4647
	Распылитель форсунки	8627WL9642

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	6463RW2400
	Втулка распредвала	2628GJ7797
	1. Шестерня коленвала	1040ZG6722
	2. Шестерня ТНВД	5336DF2330
	3. Шестерня промежуточ.	8280SF7124
	4. Шестерня распредвала	1065FW1006
	5. Шестерня привода гидронасоса	1039RI7608

Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Форсунка	9076NG6249
	Распылитель форсунки	8627WL9642
	Трубка топливная обратка	1053FV7473
	Трубка топливная (1 цил.)	6720VD2438
	Трубка топливная (2 цил.)	1009DW4406
	Трубка топливная (3 цил.)	8579ZJ8617
	Трубка топливная (4 цил.)	8475WVZ1884

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	4179IZ9376
	Прокладка головки блока	6117RQ1569
	Прокладка клапанной крышки	1002JS1108
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Прокладка термостата	1686IZ3281
	Прокладка насоса охл.жидкости	1501NI2509
	Прокладка впускн.коллектора	1077QW4205
	Прокладка выпускн.коллектора	3627SN5405
	Сальник коленвала задний	6062RJ1253
	Сальник коленвала передний	7975DV6939
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.)	2427IG2599

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с кольцами	STD 5561AC2479
	Палец поршневой	0.25 5561AC7381
	Кольцо стопорное 2 шт.	6533PC2407
	Кольцо стопорное 2 шт.	2792ZW1069
	Гильзы блока (на ДВС 4шт.)	6536VW5834
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	STD 2834CK1688
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	0.25 2834CK8885
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT9327
	Вал коленчатый	8511PK6496
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	STD 7815BK6939
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	0.25 7815BK2006
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.)	STD 6575PM8124
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.)	0.25 6575PM2961
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 7676ZF5186
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	0.25 1112MK6622

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT1246
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4289
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9428QD9723
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	8566RN9935
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN3629
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX2794
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK4141
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK6490
	Ось коромысел	3698NF6121

Система смазки

	Насос масляный	1010ZN1026
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	6198ET3358
	Термостат	7286DZ6015
	Датчик температуры	7378LJ7990

Электрооборудование

	Свеча накала	7337PA4647
	Датчик температуры	7378LJ7990
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089
	Клапан ТНВД электромагнитный	6358RF5818
	Стартер	8916MA1135
	Стартер(мокрое сцепл.)	8916MA8808
	Генератор	2152TB3198

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**