

Запчасти на дизельный двигатель Yanmar 4D98E

YANMAR 4D98E

Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Свеча накала	7337PA4647
	Распылитель форсунки	8627WL9642

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	6463RW2400
	Втулка распределителя	2628GJ7797
	1. Шестерня коленвала	1040ZG6722
	2. Шестерня ТНВД	5336DF2330
	3. Шестерня промежуточная	8280SF7124
	4. Шестерня распределителя	1065FW1006
	5. Шестерня привода гидронасоса	1039RI7608

Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE2600
	Фильтр топливный сетка	7415VW7999
	Фильтр топливный	4487AA2055
	Форсунка	1053SS4253
	Распылитель форсунки	8627WL9642
	Трубка топливная обратка	1053FV7473
	Трубка топливная (1 цил.)	6720VD2438
	Трубка топливная (2 цил.)	1009DW4406
	Трубка топливная (3 цил.)	8579ZJ8617
	Трубка топливная (4 цил.)	8475WZ1884

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	9658IV8063
	Прокладка головки блока	1727SQ1133
	Прокладка клапанной крышки	1002JS1108
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Прокладка термостата	1686IZ3281
	Прокладка насоса охл.жидкости	1501NI2509
	Прокладка впускн.коллектора	1077QW4205
	Прокладка выпускн.коллектора	3627SN5405
	Сальник коленвала задний	6062RJ1253
	Сальник коленвала передний	7975DV6939
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 8 шт.)	2427IG2599

Кривошипно-шатунный механизм

	Поршень с кольцами	STD 5561AC8048
	Палец поршневой	0.25 5561AC2329
	Кольцо стопорное 2 шт.	6533PC2407
	Гильзы блока (на ДВС 4 шт.)	2792ZW1069
	Кольца поршневые (к-т на поршень)	5663GR4486
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	STD 2834CK1889
		0.25 2834CK4662
		3212HT9327

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT1246
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4289
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9428QD9723
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	8566RN9935
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN3629
	Колпачок маслосъемный Выпуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE9112
	Колпачок маслосъемный Впуск (на ДВС 4 шт.)	7315HE4185
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX2794
	Коромысло клапана впуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK4141
	Коромысло клапана выпуск. (на ДВС 4 шт.)	4132HK6490
	Ось коромысел	3698NF6121

Система охлаждения

	Насос охл. жидкости	7458JI4651
	Термостат	6198ET3358
	Датчик температуры	7286DZ6015
		7378LJ7990

Электрооборудование

	Свеча накала	7337PA4647
	Датчик температуры	7378LJ7990
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089
	Клапан ТНВД электромагнитный	6358RF5818
	Стартер	8916MA1135
	Стартер мокрые сцепл.	8916MA8808
	Генератор	2152TB3198

Система смазки

	Насос масляный	1010ZN1026
	Фильтр масляный	1214CM1193
	Датчик аварийного давления масла	7763LN9089

	Вал коленчатый	8511PK7002
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	STD 7815BK6939
		0.25 7815BK2006
	Кольца упорные (на ДВС 2 шт.)	STD 6575PM8124
		0.25 6575PM2961
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 7676ZF5186
		0.25 1112MK6622

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис