

Запчасти на дизельный двигатель Toyota 2Z

TOYOTA 2Z

Запчасти для ТО

Насос топливоподкачивающий	5791CE4955
Фильтр топливный грубой	5791CE3739
Фильтр топливный сквозной	5791CE3739
Фильтр масляный	4487AA5195
Предпусковой подогреватель	1214CM1245
Распылитель форсунки	9511RL2121
	7296059806

Кривошипно-шатунный механизм

Гильза блока	1822JQ3184
Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC3139
0.5 5561AC5437	
1.0 5561AC3367	
Кольца поршневые (не на двигателе)	2834CK3860
STD 0.5 2834CK8055	
1.0 2834CK5710	
Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT2279
Вал коленчатый	8511PK4005
Вкладыши коренные STD (на ДВС 5 шт.)	7815BK1762
Вкладыши коренные (помимо на двигателе) 0.25 7815BK1045	
0.50 7815BK1071	
0.75 7815BK11131	
1.00 7815BK6484	
Кольца упорные(помимо на двигателе)	6575PM7501
0.125 6575PM9540	
0.25 6575PM2127	
Вкладыши шатунные STD (на ДВС 4 шт.)	1112MK3598
Вкладыши шатунные (помимо на двигателе) 0.25 1112MK8908	
0.50 1112MK5627	
0.75 1112MK9814	
1.00 1112MK3604	

Газораспределительный м-зм

Вал распределительный	7804NJ5322
Комплект атулок распределала STD	0.125 6381WN8471 0.25 1177LN2641
1. Шестерня коленвала 2. Промежуточная шестерня 3. Промежуточная шестерня 4. Шестерня распределала 5. Шестерня привода ТНВД	1421SD2507 7815FF4658 4190VQ5236 7049ZD5426 4866ZF9447

Топливная система

Насос топливоподкачивающий 5791CE4955

Фильтр топливный грубой 5791CE3739

Фильтр топливный сквозной 4487AA5196

Форсунка 1067V26725

Распылитель форсунки 7296D99806

Трубка топливная обратка 2256Q5676

Трубка топливная (1 шт.) 10410F6023

Трубка топливная (2 шт.) 1019584151

Трубка топливная (3 шт.) 4139WV1743

Трубка топливная (4 шт.) 1020023700

Топливный насос высокого давления 5636IN5865

Клапан ТНВД электромагнитный 2646RN1512

Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) 7315HE5902

Сальник коленвала задний 978TQR1027

Сальник коленвала передний 2432Z1514

Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) 3395VR335*

Прокладки и уплотнения

Набор прокладок и уплотнений 1054IN3536

Прокладка головки блока 8679GN8288

Прокладка клапанной крышки 8406LS9313

Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.) 7315HE5902

Прокладка терmostата 4970QW7511

Прокладка рабочей части водяного насоса 1064DW8557

Прокладка впускн.коллектора 3098VF1324

Прокладка выпускн.коллектора 4226ZT4781

Сальник коленвала задний 978TQR1027

Сальник коленвала передний 2432Z1514

Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.) 3395VR335*

Система охлаждения

Рабочая часть водяного насоса 10540J6836

Термостат 2575TP7547

Датчик температуры 5218RL1031

Предпусковой подогреватель 9511RL2121

Датчик управл. свечами накала 7553SW1762

Датчик температуры масла 5218RL1031

Датчик аварийного давления масла 3396VR5683

Клапан ТНВД электромагнитный 2646RN1512

Стартер (сухое сцепление) 8916MA3310

Стартер (жидкое сцепление) 8916MA2266

Генератор 2152TB7711



склад.ру
техника и сервис

Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 10 143005

тел.: +(495) 221-83-33, 221-84-44

info@sklad.ru, www.sklad.ru

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**