

Запчасти на дизельный двигатель Xinchai NC493

XINCHAI NC493

Запчасти для ТО

	Насос топливopодкачивающий	5791CE3713
	Фильтр топливный	4487AA2361
	Фильтр масляный	3163MT3021
	Свеча накала	3806JS8487
	Распылитель форсунки	2189DN6668

Кривошипно-шатунный механизм

	Гильза блока (на ДВС 4 шт.)	9387SZ1925
	Поршень (на ДВС 4 шт.) STD	1034VD5360
	Палец поршневой	3892DQ8302
	Кольца стопорные (на поршень 2 шт.)	
	Кольца поршневые STD	1582GW1065
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	5935IL5529
	Вал коленчатый	8590RW9877
	Вкладыши коренные Верхняя половинка (на ДВС 5 шт.)	5525RL1038
	Нижняя половинка (на ДВС 5 шт.)	5682WZ8120
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	8137RQ5074

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	8512QF6996
	1. Шестерня коленвала	1681NR1681
	2. Шестерня распредвала	8383FI1343
	3. Шестерня промежуточная	2491SL7877
	4. Шестерня промежуточная	4218LR8315
	5. Шестерня привода гидронасоса	8330ZW4503
	6. Шестерня гидронасоса	9594GQ9144
	7. Шестерня привода ТНВД	3663NN5905
	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	1775ZN5375
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	5251FN8387
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	5206GF2996

	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	7706QL9852
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	6178DQ5555
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	1099FW5582
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	8797DQ5001
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	2861QQ9035
	Ось коромысел (на ДВС 1 шт.)	1007ZV3926

Система смазки

	Насос масляный	4247GV2596
	Фильтр масляный	3163MT3021
	Датчик аварийного давления масла	5863QN2483

Топливная система

	Насос топливopодкачивающий	5791CE3713
	Фильтр топливный	4487AA2361
	Форсунка	4118LR8153
	Распылитель форсунки	2189DN6668
	1. Трубка топливная (на ДВС 3 шт.)	7683SZ8045
	2. Трубка топливная (на ДВС 1 шт.)	5104LR1059
	Трубка топливная (1 цпл.)	5867IN4575
	Трубка топливная (2 цпл.)	2220VF1015
	Трубка топливная (3 цпл.)	8507JL2410
	Трубка топливная (4 цпл.)	8029DW4168

	Топливный насос высокого давления	8195VV9953
---	-----------------------------------	------------

Система охлаждения


	Рабочая часть водяного насоса	1649QI6981
	Термостат	5538IG9030
	Датчик температуры	7304WQ8686
	Крыльчатка вентилятора	3501DF9447
	Ремень привода вентилятора	1178IG1900

Электрооборудование

	Свеча накала	3806JS8487
	Датчик температуры	7304WQ8686
	Датчик аварийного давления масла	5863QN2483
	Стартер (сухое сцепление)	1088IV9196
	Генератор	2825IZ1052

Прокладки и уплотнения

	Прокладка головки блока	7609WG6798
	Прокладка клапанной крышки	5548SR8986
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	8797DQ5001
	Прокладка термостата	4049WV9786
	Прокладка водяного насоса	4347GQ8447
	Прокладка впускного коллектора	5977II1155
	Прокладка выпускного коллектора	9460IJ6320
	Сальник коленвала передний	3587JL1060
	Прокладка передней крышки	3139VS5895
	Прокладка передней крышки	7761WN7430



МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (выезд с Минского шоссе)
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33
info@sklad.ru / www.skklad.ru

склад.ру
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-**