

## Запчасти для бензиновых двигателей Hyundai GM 3.0L

### HYUNDAI GM 3.0L

#### Запчасти для ТО

|                                                                                   |                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | Насос топливный        | 4841QS1389 |
|  | Фильтр топливный       | 4487AA6884 |
|  | Фильтр масляный        | 3780LL5283 |
|  | Свеча зажигания        | 7894AP7828 |
|  | Провода В/В            | 5191PA3337 |
|  | Центральный В/В провод | 3008QD3774 |
|  | Крышка прерывателя     | 1789BA9589 |
|  | Бегунок                | 1080WQ9356 |

#### Кривошипно-шатунный механизм

|                                                                                     |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|    | Поршень с пальцем STD        | 5561AC6268       |
|                                                                                     | (на ДВС 4 шт.)               |                  |
|    | Кольца поршневые STD         | 2834CK7817       |
|                                                                                     | (к-т на поршень)             | 0.03 2834CK2161  |
|                                                                                     |                              | 0.02 2834CK6610  |
|    | Шатун в сборе                | 3212HT1407       |
|                                                                                     | Болт шатунный                | 9308QD5269       |
|                                                                                     | Гайка шатунная               | 1064GW6425       |
|   | Вкладыш шатунный STD         | 1112MK6434       |
|                                                                                     | (к-т на шейку)               | 0.001 1112MK1064 |
|  | Вал коленчатый               | 8511PK5558       |
|  | Шестерня коленвала           | 6477ID3754       |
|  | Вкладыши коренные к-т на ДВС | 7815BK7980       |

#### Газораспределительный м-зм

|                                                                                   |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|  | Вал распределительный             | 5133QS2640 |
|  | Шестерня распредвала              | 8774SD8971 |
|  | Шестерня коленвала                | 6477ID3754 |
|  | Втулка распредвала (на ДВС 4 шт.) | 4466SV9745 |
|  | Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)    | 4391PT1833 |
|  | Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)   | 4391PT8555 |
|  | Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)  | 8113CX1084 |
|  | Гидротолкатель                    | 5182HN2882 |
|  | Штанга толкателя                  | 6144WD6558 |

#### Система смазки

|                                                                                   |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | Насос масляный | 2258LW8287 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|

|                                                                                   |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|  | Фильтр масляный | 3780LL5283 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|

#### Топливная система

|                                                                                     |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|    | Насос топливный        | 4841QS1389 |
|    | Фильтр топливный       | 4487AA6884 |
|   | Фильтр газовый в сборе | 4487AA4304 |
|  | Фильтроэлемент газовый | 8002QG6912 |
|  | Испаритель газовый     | 8982LL8988 |
|  | Регулятор давления     | 5023SL2938 |
|  | Редуктор газовый       | 7106DG3748 |
|  | Клапан газовый         | 7767LQ6685 |
|  | Топливная рампа        | 2496GL1039 |

#### Система охлаждения

|                                                                                   |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|  | Насос охл. жидкости       | 6198ET3480 |
|  | Прокладка водяного насоса | 3322QF2044 |
|  | Термостат                 | 2575TP6298 |
|  | Прокладка термостата      | 8996LL4458 |
|  | Ремень приводной          | 3124WL8621 |
|  | Датчик температуры        | 3460WL1044 |
|  | Крыльчатка вентилятора    | 8713CA7896 |

#### Электрооборудование

|                                                                                     |                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|    | Датчик температуры          | 3460WL1044 |
|    | Датчик положения коленвала  | 1001SG1068 |
|    | Датчик свободного кислорода | 5034GW2034 |
|    | Свеча зажигания             | 7894AP7828 |
|    | Прерыватель-распределитель  | 4821AB2455 |
|   | Крышка прерывателя          | 1789BA9589 |
|  | Катушка зажигания           | 9830WL6699 |
|  | Провода В/В                 | 5191PA3337 |
|  | Центральный В/В провод      | 3008QD3774 |
|  | Бегунок                     | 1080WQ9356 |
|  | Стартер                     | 8916MA3372 |
|  | Генератор                   | 2152TB2308 |

#### Прокладки и уплотнения

|                                                                                     |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | Прокладка головки блока    | 9567LG2242 |
|  | Прокладка клапанной крышки | 8627RL1020 |
|  | Прокладка поддона          | 1150LS9605 |
|  | Прокладка передней крышки  | 3971DD1051 |
|  | Прокладка водяного насоса  | 3322QF2044 |
|  | Прокладка термостата       | 8996LL4458 |
|  | Прокладка коллектора       | 8133LG5374 |
|  | Сальник коленвала задний   | 9178ZG1447 |
|  | Сальник коленвала передний | 2886WS3598 |

МО, г. Одинцово, ул. Баковская, д.16, офис.7 (заезд с Минского шоссе)  
8-800-250-83-33 (бесплатно по России), 8 (495) 221-83-33  
info@sklad.ru / www.skklad.ru

**склад.ру**  
техника и сервис

При возникновении вопросов связанных с подбором техники, ТО, ремонтом и другим вопросам, вы всегда можете связаться с нами: по рабочему телефону **8 (800) 250-83-33**