



Тип А




Справа

Расположение клеммы
управления стартером




Клемма управления
стартером





Слева


Тип В (Не разборный:
реле-сердечник)




Тип сердечника D




Тип сердечника А




Тип сердечника В





Тип сердечника В1





Тип сердечника С



Тип сердечника С1



N-количество отверстий D1



Н1-количество отверстий D8