

# TOYOTA 1DZII

## Запчасти для ТО

	Насос топливоподкачивающий	5791CE4955
	Фильтр топливный глухой	5791CE3739
	Фильтр топливный сквозной	4487AA5196
	Фильтр масляный	1214CM1245
	Свеча накала	7337PA9358
	Распылитель форсунки	3696IN8717

## Кривошипно-шатунный механизм

	Гильза блока (на ДВС 4 шт.)	9556SR7384
	Поршень с пальцем	STD 5561AC6395 0.5 5561AC2793 1.0 5561AC3945
	Кольца поршневые (к-т на двигатель)	STD 2834CK9514 0.5 2834CK5121 1.0 2834CK6854
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT3173
	Вал коленчатый	3212HT3173
	Вкладыши коренные (на ДВС 5 шт.)	STD 7815BK1762
	Вкладыши коренные (комплект на двигатель)	0.25 7815BK6474 0.50 7815BK8207 0.75 7815BK3153 1.00 7815BK2928
	Кольца упорные (комплект на ДВС)	STD 6575PM1904 0.125 6575PM670 0.25 6575PM1550
	Вкладыши шатунные (на ДВС 4 шт.)	STD 1112MK8329
	Вкладыши шатунные (комплект на двигатель)	0.25 1112MK8732 0.50 1112MK7514 0.75 1112MK7042 1.00 1112MK4317

## Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	2795GI2306
	Комплект втулок распредвала	STD 7124ZV7591 0.125 5671WG9809 0.25 7390DF1083
	1. Шестерня коленвала 2. Промежуточная шестерня 3. Промежуточная шестерня 4. Шестерня распредвала 5. Шестерня привода ТНВД	1024JF8850 1430IS5147 6251JR7614 5155WI8802 4969ZF8543

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT6970
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT2026
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	9277RG1056
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	5098IF1562
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN6088
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE7799
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX2653
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK4322
	Ось коромысел	6910GZ6918

## Система смазки

	Насос масляный	2709RW4290
	Фильтр масляный	1214CM1245
	Датчик аварийного давления масла	3396VR5683

## Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE4955
	Фильтр топливный глухой	5791CE3739
	Фильтр топливный сквозной	4487AA5196
	Форсунка	8592NS7426
	Распылитель форсунки	8627WL9642
	Трубка топливная обратка	4546DZ2848
	Трубка топливная (1 цил.)	9544WI3721
	Трубка топливная (2 цил.)	2687SD3429
	Трубка топливная (3 цил.)	5278SL8349
	Трубка топливная (4 цил.)	9670DZ1037

	Топливный насос высокого давления	5687DJ2947
	Клапан ТНВД электромагнитный	2646RN1512
	Рабочая часть водяного насоса	9332IN6400
	Термостат	2575TP7547
	Датчик температуры	5218RL1031

## Система охлаждения

	Свеча накала	7337PA9358
	Датчик управл. свечами накала	7553SW1762
	Датчик температуры	5218RL1031
	Датчик аварийного давления масла	3396VR5683
	Клапан ТНВД электромагнитный	2646RN1512
	Стартер (сухое сцепление)	8916MA3310
	Стартер (мокрое сцепление)	8916MA2266
	Генератор	2152TB7711

## Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	2844DQ9991
	Прокладка головки блока	6640WF5928
	Прокладка клапанной крышки	6134SG1090
	Колпачок маслосъёмный (на ДВС 8 шт.)	7315HE7799
	Прокладка термостата	4970QW7511
	Прокладка рабочей части водяного насоса	1064DW8557
	Прокладка впускн.коллектора	3422QS4556
	Прокладка выпускн.коллектора	3217LR1097
	Сальник коленвала задний	9787QR1027
	Сальник коленвала передний	7642WL1027
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	6103RJ8073
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	2730ZN2156

