

TOYOTA 2Z



Запчасти для ТО


	Насос топливоподкачивающий	5791CE4955
	5791CE3739	
	Фильтр топливный глухой	5791CE3739
	Фильтр топливный сквозной	4487AA5196
	Фильтр масляный	1214CM1245
	Предпусковой подогреватель	9511RL2121
	Распылитель форсунки	7296DS9806

Кривошипно-шатунный механизм

	Гильза блока (на ДВС 4 шт.)	1822JQ3184
	Поршень с пальцем (на ДВС 4 шт.)	STD 5561AC3139
	0.5	5561AC5437
	1.0	5561AC3367
	Кольца поршневые (к-т на двигатель)	STD 2834CK3860
	0.5	2834CK8055
	1.0	2834CK5710
	Шатун (на ДВС 4 шт.)	3212HT2279
	Вал коленчатый	8511PK4005
	Вкладыши коренные STD (на ДВС 5 шт.)	7815BK1762
	Вкладыши коренные (комплект на двигатель)	0.25 7815BK1045
	0.50	7815BK1071
	0.75	7815BK1131
	1.00	7815BK6484
	Кольца упорные (комплект на двигатель)	STD 6575PM7501
	0.125	6575PM9540
	0.25	6575PM2127
	Вкладыши шатунные STD (на ДВС 4 шт.)	1112MK3598
	Вкладыши шатунные (комплект на двигатель)	0.25 1112MK8908
	0.50	1112MK5627
	0.75	1112MK9814
	1.00	1112MK3604

Газораспределительный м-зм

	Вал распределительный	7804NJ5322
	Комплект втулок распредвала	STD 8461GL2980
	0.125	6381WN6471
	0.25	1177LN2641
	1. Шестерня коленвала	1421SD2507
	2. Промежуточная шестерня	7815FF4658
	3. Промежуточная шестерня	4190VQ5236
	4. Шестерня распредвала	7049ZD5426
	5. Шестерня привода ТНВД	4866ZF9447

	Клапан впускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4846
	Клапан выпускной (на ДВС 4 шт.)	4391PT4917
	Втулка направляющая (на ДВС 8 шт.)	8906DS2158
	Штанга толкателя (на ДВС 8 шт.)	1217IW5537
	Толкатель (на ДВС 8 шт.)	5182HN6088
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE5902
	Пружина клапанная (на ДВС 8 шт.)	8113CX2653
	Коромысло клапана (на ДВС 8 шт.)	4132HK1100

Система смазки

	Насос масляный	1879VD9024
	Фильтр масляный	1214CM1245
	Датчик аварийного давления масла	3396VR5683

Топливная система

	Насос топливоподкачивающий	5791CE4955
	5791CE3739	
	Фильтр топливный глухой	5791CE3739
	Фильтр топливный сквозной	4487AA5196
	Форсунка	1067VZ6725
	Распылитель форсунки	7296DS9806
	Трубка топливная обратка	2256QQ6076
	Трубка топливная (1 цил.)	1041DF6023
	Трубка топливная (2 цил.)	1019SS6151
	Трубка топливная (3 цил.)	4139WV1743
	Трубка топливная (4 цил.)	1020GZ3700

	Топливный насос высокого давления	5636IN5865
	Клапан ТНВД электромагнитный	2646RN1512

Система охлаждения

	Рабочая часть водяного насоса	1054DJ6836
	Термостат	2575TP7547
	Датчик температуры	5218RL1031

Электрооборудование

	Предпусковой подогреватель	9511RL2121
	Датчик управл. свечами накала	7553SW1762
	Датчик температуры	5218RL1031
	Датчик аварийного давления масла	3396VR5683
	Клапан ТНВД электромагнитный	2646RN1512
	Стартер (сухое сцепление)	8916MA3310
	Стартер (мокрое сцепление)	8916MA2266
	Генератор	2152TB7711

Прокладки и уплотнения

	Набор прокладок и уплотнений	1054IN3536
	Прокладка головки блока	8679GN8288
	Прокладка клапанной крышки	8406LS9313
	Колпачок маслосъемный (на ДВС 8 шт.)	7315HE5902
	Прокладка термостата	4970QW7511
	Прокладка рабочей части водяного насоса	1064DW8557
	Прокладка впускн. коллектора	3098VF1324
	Прокладка выпускн. коллектора	4226ZI7481
	Сальник коленвала задний	9787QR1027
	Сальник коленвала передний	2432SZ1514
	Шайба уплотнительная форсунки (на ДВС 4 шт.)	3395VR3351

