

Катушки зажигания

Тип 1

(встроены в прерыватель-распределитель зажигания)



Тип 2

(индивидуальные под каждую свечу зажигания)



Тип 3

(внешние сухие)



Тип 4

(внешние масляные)

